

TFA Dostmann GmbH & Co. KG,
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.

www.tfa-dostmann.de

- Eine ausführliche Anleitung in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch finden Sie auf unserer Homepage.
- A detailed instruction manual in German, English, French, Italian, Dutch and Spanish can be found on our website.
- Des instructions détaillées en allemand, anglais, français, italien, néerlandais et espagnol peuvent être trouvées sur notre site Web.
- Le istruzioni dettagliate in tedesco, inglese, francese, italiano, olandese e spagnolo possono essere trovate sul nostro sito web.
- Gedetailleerde instructies in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans kunt u vinden op onze website.
- Instrucciones detalladas en alemán, inglés, francés, italiano, holandés y español se pueden encontrar en nuestro sitio web.

TFA[®]



RoHS



Minuteur et chronomètre digital

- Facile à manier
- Grand affichage bien lisible
- Fonction mémorisation
- Avec aimant et support

Timer e cronometro digitale

- Facile da utilizzare
- Grande display, ben leggibile
- Funzione di memorizzazione
- Con magnete e supporto

TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim · Germany
www.tfa-dostmann.de

Digitale timer en stopwatch

- Eenvoudig te gebruiken
- Groot display, duidelijk leesbaar
- Memory functie
- Met magneet en standaard

Timer y cronómetro digital

- Fácil de manejar
- Pantalla grande bien legible
- Función de la memoria
- Con imán y soporte



◀ 99 Min., 59 Sec.

Bedienungsanleitung Digitaler Timer und Stoppuhr



Zu Ihrer Sicherheit

- Bewahren Sie das Gerät und die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden. Beim Hantieren mit ausgelaufenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!
- Vor Feuchtigkeit, extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen schützen.

Bedienung

- Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie polrichtig ein.
- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display.
- **Timer:** Stellen Sie mit der linken Taste die Minuten und mit der mittleren Taste die Sekunden ein.
- Mit der Start/Stop Taste können Sie die Zählung starten und anhalten.

Kat-Nr. 38.2008

- Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Alarmsignal, das mit der Start/Stop Taste abgestellt werden kann.
- Auf dem Display erscheint automatisch die zuletzt eingestellte Zeit.
- **Stoppuhr:** Drücken Sie die Start/Stop Taste und die Zählung beginnt.
- Durch gleichzeitiges Drücken der Minuten- und Sekunden-Taste wird die Anzeige gelöscht.

Entsorgung



Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll, sondern sind an einer Sammelstelle abzugeben. Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind:
Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber,
Pb=Blei



Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

Instruction manual Digital timer and stopwatch



For your safety

- Keep this instrument and the battery out of the reach of children.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. Risk of explosion!
- Batteries contain harmful acids. Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking. Wear chemical-resistant protective gloves and safety glasses when handling leaking batteries.
- Protect it from moisture, extreme temperatures, vibrations or shocks.

Operation

- Open the battery compartment and insert the battery 1,5 V AAA, +/- polarity as indicated.
- Remove the protective foil from the display.
- **Timer:** Press the left button to adjust the minutes and the middle button to adjust the seconds.
- Press the Start/Stop button to start and stop the countdown.

Kat-Nr. 38.2008

- When the adjusted time is reached, an alarm will ring. Press the Start/Stop button and the alarm will stop.
- On the display appears automatically the last adjusted time.
- **Stopwatch:** Press the Start/Stop button to start the count up process.
- Press the minute button and the second button at the same time to clear the display.

Waste disposal



Never dispose of empty batteries and rechargeable batteries in household waste, take them to your retail store or to appropriate collection sites. The symbols for the heavy metals contained are:
Cd=cadmium, Hg=mercury,
Pb=lead.



Please do not dispose of this instrument in household waste. The user is obligated to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment.