

Bruksanvisning
Kat.-nr. 30.3051**TFA®****Trådlös termometer med klocka**

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du börjar använda den

- Vänligen se till att läsa igenom bruksanvisningen noga.
- Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
- Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att ni inte följer dessa instruktioner. På samma sätt tar vi inget ansvar för några inkorrekta avläsningar och för eventuella konsekvenser som kan bli följden av dem.
- Ta särskilt del av säkerhetsråden!
- Vänligen behåll denna instruktionsbok för framtida referens.

2. För din säkerhet

- Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.

**Varning!**
Risk för skada:

- Förvara dessa enheter och batterierna utom räckhåll för barn.
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, och inte heller batterier av olika typer.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.

**Viktig information**
om produktsäkerhet!

- Utsätt inte din produkt för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt
- Instrumentet är skyddat mot vattenstänk, men är inte vattentät. Välj en skuggig och torr position för sändaren.

3. Komma igång
Sätt i batterier

- Placera båda instrumenten på ett skrivbord med ett avstånd på cirka 1,5 meter. Kontrollera att inga andra elektroniska enheter är nära.
- Dra av skyddsfolien från displayen på sändaren och basstationen.
- Öppna sändarens batterifack genom att dra batterifackets lucka nedåt (se markering) och lyft upp luckan.
- Sätt i två nya batterier 1,5 V AAA. Se till att batteripolariteten är korrekt.
- Stäng batterifacket igen.
- Öppna basstationens batterifack och sätt i två nya batterier 1,5 V AAA, se till att batteripolariteten är korrekt.
- Alla LCD-segment tänds en kort stund.
- Stäng batterifacket igen.

4. Mottagning av utomhustemperatur

- Efter att batterierna har satts i kommer utomhustemperaturen automatiskt att överföras till basstationen.
- Symbolen för mottagningssignal blinkar. Basstationen kommer att skanna utomhustemperaturen.
- Om mottagningen av utomhustemperaturen misslyckas visas "--" på displayen. Kontrollera batterierna och prova igen. Kontrollera om det finns någon störningskälla.
- Du kan starta initieringen manuellt. Tryck och håll in IN/OUT-knappen på basstationens framsida i 3 sekunder.
- "--" visas och mottagningssignalsymbolen blinkar på displayen. Basstationen kommer att skanna utomhustemperaturen igen.

5. Skärm

- Den övre displayen visar utomhustemperaturen (standard).
- Den nedre displayen visar inomhustemperaturen (standard) och tiden.
- Med hjälp av IN/OUT-knappen kan du välja mellan den storskaliga visningen av inomhustemperatur eller utomhustemperatur i normalläge.

6. Inställning av klockan

- Tryck och håll set/°C/°F-knappen vid basstationens baksida.
- 12 HR blinkar på displayen.

Bruksanvisning
Kat.-nr. 30.3051**TFA®**

- Tryck på MEM/+-knappen i normalläge för att välja 12 HR eller 24 HR-system. I 12 HR-system AM eller PM visas på displayen.
- Tryck på SET/°C/°F-knappen.
- Timsiffran blinkar. Tryck på MEM/+-knappen för att justera timmar.
- Tryck på SET/°C/°F-knappen igen.
- Minutsiffran blinkar. Tryck på MEM/+-knappen för att justera minuter.
- Bekräfta inställningen med knappen SET/°C/°F.
- Den inställda tiden visas på displayen

7. Högsta och lägsta temperaturer

- Tryck på MEM/+-knappen vid basstationens baksida.
- MAX visas på displayen.
- Den högsta inomhustemperaturen och utomhustemperaturen visas sedan den senaste återställningen.
- Tryck på MEM/+-knappen igen.
- MIN visas på displayen.
- Den lägsta inomhustemperaturen och utomhustemperaturen visas sedan den senaste återställningen.
- För att gå tillbaka till den föreliggande temperaturdisplayen trycker du på MEM/+-knappen en gång till.

8. Spara och återställa de högsta och lägsta värdena

- Så snart basstationen och utomhussändaren är aktiva kommer max- och minimivärden för inomhus och utomhus att lagras.
- Tryck på och håll ned MEM/+-knappen medan värdena visas för att återställa den maximala och lägsta temperaturen till föreliggande temperatur.

9. Temperaturvisning

- Tryck på SET/°C/°F-knappen för att ändra mellan °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som temperaturenhet.

10. Positionering och fixering av basstationen och sändaren

- Med det utvikbara benet bak på enheten kan basstationen placeras på vilken plan yta som helst. Undvik närheten av alla störande fält som datorskärmar eller TV-apparater och solida metallföremål.
- Med det utvikbara benet baktill på sändaren kan den placeras på en plan yta eller hängas på en vägg med fästhållet på enhetens baksida. Välj en skuggig och torr position för sändaren. (Direkt solsken förfalskar mätningen och kontinuerlig fuktighet belastar de elektroniska komponenterna i onödan).
- Kontrollera signalens sändning från utomhussändaren till basstationen (sändningsområde 50 m fritt fält). Inom järn-/betongrum (källare, överbyggnader) försvagas den mottagna signalen.
- Vid behov välj en annan position för utomhussändare och / eller basstation.

11. Skötsel och underhåll

- Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel
- Ta ut batterierna om du inte använder produkten under en längre period.
- Förvara instrumentet på en torr plats.

11.1 Batteribyte

- När batterisymbolen visas på displayen av utomhustemperaturen, byt batterierna i sändaren.
- När batterisymbolen visas på displayen av inomhustemperaturen, byt batterierna i basstationen.
- Observera:
När batterierna bytts måste kontakten mellan sändare och basstation återställas – så sätt alltid in nya batterier i båda enheterna eller starta en manuell sändarsökning.

12. Felsökning

Problem	Lösning
Ingen indikation på basstationen	→ Kolla att polariteten är korrekt vid isättning av batterierna
Ingen sändare Display "--"	→ Kontrollera batterier på den externa mottagningssändaren (använd inte uppladdningsbara batterier!) → Starta om sändaren och basstationen enligt manualen → Starta manuell sökning efter sändaren: Tryck och håll knappen IN/OUT på Basstation → Välj en annan plats för sändaren och/eller den Basstation → Minska avståndet mellan sändaren och basstationen

Bruksanvisning
Kat.-nr. 30.3051**TFA®**

- Kontrollera om det finns någon störningskälla

Felaktig indikering

- Byt batterierna

13. Avfallshantering

Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier i hushållsavfall.

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig-insamlingsplats enligt gällande nationella eller lokala föreskrifter för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är: Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=blead



Detta instrument är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektrisk och-elektronisk utrustning (WEEE).

Var vänlig och kasta inte detta instrument i hushållsavfall. Användaren är skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd återvinningsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning, för att säkerställa miljökompatibel bortskaffande.

14. Specifikationer**Basstation**

Mätområde	0 °C...+50 °C
Inomhustemperatur:	(+32 °F ...+122 °F)
Indikation LL. L / HH. H:	Temperaturen är utanför mätområde
Strömförbrukning:	2 x 1,5 V AAA (batterier ingår ej) Använd alkaliska batterier
Mått:	60 x 23 (50) x 90 mm
Vikt:	57 g (endast instrument)

Utomhus sändare

Mätområde	-20 °C... +60 °C
Utomhustemperatur:	(-4 °F ...+140 °F)
Räckvidd:	max. 50 m (öppet fält)
Sändningsfrekvens:	433 MHz
Maximal radiofrekvenseffekt:	< 10mW
Sändningstid:	60 sekunder
Strömförbrukning:	2 x 1,5 V AAA (batterier ingår ej) Använd alkaliska batterier
Mått:	56 x 25 (55) x 90 mm
Vikt:	53 g (endast instrument)

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till tryck och kan ändras utan föregående meddelande.
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 30.3051 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkrans om överensstämmelse finns på följande Internetadress: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.deE-post: info@tfa-dostmann.deTFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

12/20

