

PL Instrukcja obsługi
Minutnik i stoper
Kat. Nr. 38.2013

TFA

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.

1. Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzenie

- Prosimy, przeczytajcie dokładnie instrukcję obsługi.
- Tym sposobem zapoznacie się z Waszym nowym urządzeniem, poznacie wszystkie jego funkcje i budowę, dowiecie się ważnych szczegółów odnośnie uruchomienia, obsługi oraz uzyskanie porady odnośnie postępowania w przypadku awarii.
- Przestrzegając instrukcji unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia utraty swoich ustawowych praw konsumenckich poprzez nieprawidłowe użytkowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji.
- Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa!
- Zachowujcie niniejszą instrukcję obsługi w dobrym stanie!

2. Zakres użytkowania oraz zalety Waszego nowego urządzenia w skrócie

- minutnik i stoper
- aluminiowa obudowa
- zakres 99 minut i 59 sekund
- z magnesem i stojakiem (składanym)

3. Wskazówki bezpieczeństwa

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym zakresie. Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to przedstawione w niniejszej instrukcji.
- Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządzenia jest niedozwolone.



Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo zranienia
lub uszczerbku na zdrowiu!

- Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci.

PL Instrukcja obsługi
Minutnik i stoper
Kat. Nr. 38.2013

TFA

- Baterii nie należy wrzucać do ognia, zwierać, rozbiierać ani ładować. Niebezpieczeństwo wybuchu!
- Baterie zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia. Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najszybciej wymienić. Przy zabiegach z rozlanymi bateriami należy używać rękawic ochronnych odpornych na chemikalia oraz okularów ochronnych!



Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu!

- Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje oraz wstrząsy.

4. Obsługa

- Otworzyć kasetkę na baterię i usunąć pasek izolujący.
- Ściągnąć folię ochronną z wyświetlacza.
- Urządzenie jest teraz gotowe do użytku.

4.1 Uruchamianie minutnika

- Nastawić minuty przyciskiem **MIN** oraz sekundy przyciskiem **SEC**.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP** i rozpocznie się odliczanie.
- Przyciskiem **START/STOP** można przerwać odliczanie i ponownie je uruchomić.
- Po upływie nastawionego czasu zabrmi sygnał alarmu.
- Nacisnąć przycisk **START/STOP** ażeby wyłączyć sygnał alarmu.
- Na wyświetlaczu ukaże się ostatnio nastawiony czas.
- Przez jednoczesne naciśnięcie przycisków **MIN** i **SEC** odczyt zostanie skasowany.

4.2 Stoper

- Nacisnąć przycisk **START/STOP** i rozpocznie się odliczanie.
- Przyciskiem **START/STOP** można przerwać odliczanie i ponownie je wystartować.
- Przez jednoczesne naciśnięcie przycisków **MIN** i **SEC** odczyt zostanie skasowany.

PL Instrukcja obsługi
Minutnik i stoper
Kat. Nr. 38.2013

TFA

4.3 Mocowanie

- Używać magnesu na tylnej ścianie instrumentu do mocowania na powierzchniach metalowych lub stożaka do ustawiania.

5. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników!
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię.
- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu!

5.1 Wymiana baterii

- Wymienić baterię, jeśli odczyt na wyświetlaczu lub sygnał alarmu osłabną.
- Upewnić się, że bateria została włożona zgodnie z biegunowością.

6. Usuwanie usterek

Problem	Rozwiązanie
brak odczytu	→ włożyć baterię zgodnie z biegunowością
odczyt nieprawidłowy	→ wymienić baterię na nową

Jeśli urządzenie nie funkcjonuje pomimo tych podjętych działań, prosimy skontaktować się ze Sprzedawcą, u którego zakupili Państwo ten produkt.

7. Utylizacja

Produkt ten został wytworzony z użyciem materiałów i części wysokiej jakości, które mogą być recyklingowane i ponownie użyte.



Baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do odpadów zmieszanych! Jako użytkownik końcowy jesteście Państwo zobowiązani, do utylizacji zużytych baterii i akumulatorów w sieciach handlowych lub odpowiednich punktach odbiorczych, zgodnie ze stosownymi krajowymi lub lokalnymi przepisami.

PL Instrukcja obsługi
Minutnik i stoper
Kat. Nr. 38.2013

TFA



Oznaczenia dla zawartych metali ciężkich:
Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów.

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

8. Dane techniczne

Minuty:	do 99
Sekundy:	do 59
Zasilanie:	bateria 1 x 1,5 V AAA (zawarta w zestawie)

CE

TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland/Niemcy

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.

www.tfa-dostmann.de

02/21