

**S Bruksanvisning
Timer och stoppur
Kat.-nr. 38.2013**



Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
- Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.
- Ta särskilt del av säkerhetsråden!
- Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Timer och stoppur
- Aluminiumyta
- Upp till 99 minuter och 59 sekunder
- Med magnet och vikbart ställ

3. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Otillåtna reparationer, modifieringar, kalibreringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning! Risk för skada:

- Förvara detta instrument och batteriet utom räckhåll för barn.
- Batterier kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Batterier innehåller skadliga syror. Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte din produkt för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.

4. Drift

- Öppna batterifacket och ta bort batteriisoleringsremsan.
- Dra bort skyddsfolien från displayen.
- Enheten är nu klar att använda.

4.1 Räkna ned Timer

- Tryck på **MIN** knappen för att ställa in minuterna och tryck på **SEC** knappen för att ställa in sekunderna av önskad tid.
- Tryck på **START/STOP** knappen för att starta nedräkningsprocessen.
- Du kan stoppa och fortsätta nedräkningen genom att trycka på **START/STOP** knappen.
- När timern räknat ner kommer ett pipande alarm att ljuda.
- Tryck på **START/STOP** knappen för att avaktivera larmljudet.
- På displayen visas den senast valda tiden.
- Tryck på **MIN** och **SEC** knappen samtidigt för att återställa timern.

4.2 Stoppur

Tryck på **START/STOP** knappen för att starta uppräkningsprocessen.

- Du kan stoppa och fortsätta uppräkningsprocessen genom att trycka på **START/STOP** knappen.
- Tryck på **MIN** och **SEC** knappen samtidigt för att återställa timern.

4.3 Montering

- Använd magneten bak på timern för placering på metalltyt eller fäll ut bordsstativet.

5. Skötsel och underhåll

- Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta ut batteriet, om du inte använder produkten under en längre tid.
- Förvara instrumentet på en torr plats.

5.1 Batteribyte

- Byt ut batteriet när displayen blir svag eller larmtonen avtar.
- Säkerställ korrekt polaritet när du sätter i batteriet.

6. Felsökning

Problem	Lösning
Inget visas på displayen / Felaktig visning	→ Säkerställ korrekt polaritet hos batteri → Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören som du köpte den från.

7. Avfallshantering

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högverdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållssopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaftande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibelt bortskaftande.

8. Specifikationer

Minuter:	upp till 99 m
Sekunder:	upp till 59 m
Strömförbrukning:	1 x 1,5 V AAA-batteri (medföljer)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland
Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

03/21

