

**S Bruksanvisning
Timer och stoppur
Kat.-nr.38.2021**

TFA

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- Var vänlig och se till att du läser igenom bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.
- Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.
- Ta särskilt del av säkerhetsråden!
- Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Timer och stoppur
- Med pipalarm
- Upp till 99 minuter och 59 sekunder
- Med magnet och klämma för fixering, bordsstativ (utvikbart) och inbyggt utfällbart upphängningshål

3. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Otillåtna reparationer, modifieringar, kalibreringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



**Varning!
Risk för skada:**

- Förvara detta instrument och batteriet utom räckhåll för barn.
- Batterier kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Batterier innehåller skadliga syror. Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte din produkt för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt.

4. Drift

- Öppna batterifacket genom att lyfta upp hållaren och dra ner batterifacket. Ta bort batteriisoleringsremsan. Ta bort skyddsfolien från displayen.
- Enheten är nu klar att använda.

4.1 Nedräkningstimer

- Tryck på "M"-knappen (max. 99 min.) och "S"-knappen (max. 59 sek.) för att ställa in önskad tid.
- Hålla "M"-knappen eller "S"-knappen i inställningsläge och du kommer att gå in i snabbt läge.
- Tryck på START/STOP-knappen för att starta nedräkningsprocessen.
- Du kan stoppa och fortsätta nedräkningen genom att trycka på START/STOP-knappen.

- När timern räknar ner till "00m00s" ljuder ett pipande larm (max. 60 sek.). För att stänga av alarmet trycker du på START/STOP-knappen.
- Timern återställer till den senast valda tiden automatiskt.
- Du kan starta om nedräkningen genom att trycka på START-/STOP-knappen..
- Tryck på knappen "M" och "S" samtidigt för att återställa timern.

4.2 Stoppur

- Tryck på START/STOP-knappen för att starta uppräkningsprocessen.
- Använd START/STOP-knappen för att stoppa och starta om
- Tryck på knappen "M" och "S" samtidigt för att återställa timern.

4.3 Fastsättande

- Använd magneten eller klämman bak på timern för fixering.
- Med den utfällbara upphängningsanordningen kan du fästa den på en vägg.
- För bordståendet var vänlig och fäll först ut hållaren och sedan metallstödet.

5. Skötsel och underhåll

- Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
Ta ut batteriet, om du inte använder produkten under en längre tid.
- Förvara instrumentet på en torr plats.

5.1 Batteribyte

- Byt ut batteriet när displayen blir svag eller larmtönen avtar.

6. Felsökning

Problem	Lösning
Inget visas på displayen / Felaktig visning	→ Säkerställ korrekt polaritet hos batteri → Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören som du köpte den från.

7. Avfallshantering

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållsopor. Som konsument är du skyldig att ta utjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibelt bortskaffande.

8. Specifikationer

Minuter:	upp till 99 m
Sekunder:	upp till 59 m
Strömförbrukning:	1 x 1,5 V AAA-batteri (medföljer)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de



03/21