



Digital MAX/MIN-Termometer

Tack för att du valde detta instrument från TFA.

1. Innan du börjar använda den

- Var noga med att läsa bruksanvisningen noggrant.
- Genom att följa och respektera instruktionerna i din handbok förhindras skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter till följd av defekter på grund av felaktig användning.
- Vi ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av att ni inte följer dessa instruktioner. På samma sätt tar vi inget ansvar för felaktiga avläsningar och för eventuella konsekvenser som kan bli följden av dem.
- Var särskilt noga med säkerhetsråden!
- Förvara bruksanvisningen för framtida bruk!

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Mätning av inomhus- och utomhustemperaturen (via kabel)
- Max/min-värden

3. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den får endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.
- Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för skada:

- Förvara den här enheten och batteriet utom räckhåll för barn.
- Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svälts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. **Explosionsrisk!**
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Rengör instrumentet och kabeln med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel!

4. Komma igång

- Dra av skyddsfolien på displayen.
- Ta bort stativet (se markering).
- Öppna batterifacket genom att vrida locket i pilens riktning med hjälp av ett mynt och ta bort isoleringsremsan. Stäng batterifacket igen.
- Enheten är klar att användas.
- Den övre displayen visar inomhustemperaturen (**A**).
- Den nedre displayen visar utomhustemperaturen (**B**) via kabel).
- Ta ut batteriet för att stänga av instrumentet.

5. Högsta och lägsta värden

- Tryck på MAX/MIN-knappen (**C**) så visas de högsta och lägsta inomhustemperaturerna sedan den senaste återställningen.
- Tryck på MAX/MIN-knappen (**C**) igen, displayen visar de högsta och lägsta utomhustemperaturerna sedan den senaste återställningen.
- Om du vill gå tillbaka till den aktuella temperaturdisplayen trycker du på MAX/MIN-knappen (**C**) en gång till. Instrumentet avslutar automatiskt inställningsläget om ingen knapp trycks in inom 15 sekunder.
- Tryck på knappen (**D**), medan maximi- och minimivärdena visas för att rensa de registrerade maximala och lägsta avläsningarna och de faktiska värdena visas.

6. Fastsättning

- Placera termometern på en vägg nära ett fönster med hjälp av det inbyggda hängspåret med en spik eller en skruv alternativt använd bordsstativet.
- Led kabeln med avkänningselementet genom det öppna fönstret till utsidan. Kabeln anpassar sig till fönstrets tätningsform. Se upp för skarpa fönsterramar – undvik att öppna och stänga fönstret ofta.
- Undvik radiatorer och direkt solsken.

7. Felsökning

Problem	Lösningar
Ingen visning / Felaktig visning	→ Säkerställ batteriets polaritet är korrekt (+ pol ovan) → Byta batteri
Ingen visning av utomhustemperatur	→ Installation av styrkabel

Bruksanvisning



Kat. Nr. 30.1043

Digital MAX/MIN-Termometer

8. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlings-system som har upprättats.



Kassering av den elektriska enheten

Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.

Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompibelt bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!



Kassering av batterierna

Batterier och uppladdningsbara batterier får aldrig kasseras med hushållsavfall. De innehåller föroreningar som tungmetaller, som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, och värdefulla råvaror som järn, zink, mangan eller nickel som kan återvinnas från avfall. Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier för miljövänligt bortskaffande hos återförsäljare eller lämpliga insamlingsplatser i enlighet med nationella eller lokala bestämmelser. Returtjänsten är kostnadsfri. Du kan få adresser till lämpliga insamlingsplatser från din kommunfullmäktige eller kommun.

Namnen på de tungmetaller som ingår är:

Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Minska genereringen av avfall från batterier genom att använda batterier med längre livslängd eller lämpliga uppladdningsbara batterier. Undvik att skräpa ner miljön och lämna inte efter dig batterier eller batteriinhållande elektriska och elektroniska apparater. Separat insamling och återvinning av batterier och uppladdningsbara batterier är ett viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan och undvika hälsorisker.



Varning!
Skador på miljö och hälsa genom felaktig kassering av batterierna!



Varning!
Batterier som innehåller litium kan explodera

- Gamla batterier och uppladdningsbara batterier som innehåller litium (Li=litium) utgör en hög risk för brand och explosion på grund av värme eller mekaniska skador med potentiellt allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Var särskilt uppmärksam på korrekt bortskaffande.

9. Specifikationer

Mätområde:	
Inomhustemperatur:	-10 °C... +50 °C
Utomhus temperatur:	-40 °C... +70 °C
Noggrannhet:	±1,0 °C vid 0...+50 °C annars ±2 °C
Upplösning:	0,1 °C
Kabel:	150 cm
Effektförbrukning:	1 x CR 2032 knappcell (medföljer)
Dimension:	57 x 13 (33) x 69 mm
Vikt:	34 g (endast enheten)

TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

06/22



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals