

Bruksanvisning Kat. Nr. 50.1003



TFA

SWING – Badrumsvåg

Tack för att du valde detta instrument från företaget TFA.

1. Innan du använder den här produkten

- **Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.**
- **Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som uppstår vid felaktig användning.**
- **Vi är inte ansvariga för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs. På samma sätt tar vi inget ansvar för felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser som härrör från dem.**
- **Var särskilt uppmärksam på säkerhetsrådet!**
- **Förvara denna bruksanvisning säker för framtida referens!**

2. Innehåll

- Badrumsvåg
- Batterier 3 x 1,5 V AA
- Bruksanvisning

3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Analog och digital display i varvräknarstil
- Automatisk startfunktion – ingen knapptryckning krävs
- Automatisk avstängningsfunktion
- Modern platt design
- Härdad säkerhetsglasruta
- Vagningspåminnelsefunktion med akustisk signal
- Bakgrundsbelysning

4. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den ska endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.
- Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.
- Innan du påbörjar en behandling eller diet, diskutera först med din läkare.



Varning!
Risk för skada:

- Stå inte på vågen med våta fötter och särskilt inte när vågens yta är våt. Det finns en stor risk att halka då.
- Trampa inte på kanten av vågen: Risk för att den tippar!
- Förvara den här enheten och batterierna utom räckhåll för barn.
- Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas.
Explosionsrisk!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage.
- Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, inte heller batterier av olika slag.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.

Bruksanvisning Kat. Nr. 50.1003

TFA



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Placera inga föremål på enheten.
- Skydda den mot fukt.

5. Installation och drift

- Öppna batterifacket på baksidan och sätt i de tre batterierna 1,5 V AA med polariteten enligt anvisningarna.
- Din våg är nu klar att användas.
- 88:88,8 visas på displayen.
- Tryck på kg/lb-knappen på baksidan och välj önskad viktenhet.
- Placera vågen på en plan fast yta.
- För att slå på vågen, stå bara på plattformen.
- Bakgrundsbelysningen tänds.
- Efter några sekunder visas din uppmätta vikt i kg (standard) eller i den viktenhet du har ställt in.
- Mätprocessen är klar så snart din vikt blinkar på displayen.
- Vikten finns kvar på displayen efter att du har lämnat vågen.
- Vågen stängs av automatiskt efter cirka 5 sekunder.

5.1 Inställning av viktenheten

- På baksidan hittar du kg / lb-knappen för att ändra viktenhet. Du kan välja mellan "kg" för kilogram, "lb" för brittiskt och amerikanskt pund (1 pund = 453,59237 Gram).

5.2 Inställning av vagningspåminnelsefunktionen

- På baksidan hittar du 24H / ALARM-knappen för att ställa in vagningspåminnelsefunktionen.
- Tryck på knappen för att aktivera funktionen
- På displayen visas larmsymbolen, bakgrundsbelysningen tänds inom kort och ett pip hörs.
- Efter 24 timmar hörs ett pip (20 sekunder).
- Detta säkerställer att vikten, till exempel under en diet, alltid kontrolleras samtidigt och att resultatet inte förvrängs av de normala viktfluktuationerna under en dag.
- Tryck på knappen igen för att inaktivera funktionen.
- Larmsymbolen försvinner.

5.3 Användning av vågen

- Om möjligt, väg alltid dig själv vid samma tidpunkt på dagen (helst på morgonen), efter att ha gått på toaletten, på fastande mage och utan kläder för att uppnå jämförbara resultat.
- När du börjar använda enheten och efter att du har bytt batterier måste enheten justeras.
- Avsluta justeringen genom att upprepa proceduren tre gånger.
- Efter justeringen på vågens display visas rätt vikt efter varje ny användning.

6. Skötsel och underhåll

- Rengör instrumentet med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta ut batterierna om du inte använder dem under en längre tid.
- Förvara vågen på en torr plats.

7. Felsökning

Problem	Lösning
Ingen indikation	→ Stå på plattformen Se till att batteriernas polaritet är korrekt → Byt batterier
Indikation „--“	→ Överbelastning (max. 180 kg)
Indikation „Lo“	→ Byt batterier
Felaktig visning	→ Byt batterier

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder, kontakta leverantören som du köpte den från.

Instruction manual Kat. Nr. 50.1003

TFA

8. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingsystem som har upprättats.



Kassering av den elektriska enheten

Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat. Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaftande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompatibelt bortskaftande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!



Kassering av batterierna

Batterier och uppladdningsbara batterier får aldrig kasseras med hushållsavfall. De innehåller föroreningar som tungmetaller, som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa om de bortskaftas på ett felaktigt sätt, och värdefulla råvaror som järn, zink, mangan eller nickel som kan återvinnas från avfall. Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier för miljövänligt bortskaftande hos återförsäljare eller lämpliga insamlingsplatser i enlighet med nationella eller lokala bestämmelser. Returtjänsten är kostnadsfri. Du kan få adresser till lämpliga insamlingsplatser från din kommunfullmäktige eller kommun.

Namnen på de tungmetaller som ingår är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Minska genereringen av avfall från batterier genom att använda batterier med längre livslängd eller lämpliga uppladdningsbara batterier. Undvik att skräpa ner miljön och lämna inte efter dig batterier eller batteriinhållande elektriska och elektroniska apparater. Separat insamling och återvinning av batterier och uppladdningsbara batterier är ett viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan och undvika hälsorisker.



VARNING!
Skador på miljö och hälsa genom felaktig kassering av batterierna!

9. Specifikationer

Mätområde:	5 – 180 kg / 11 - 396 lb
Upplösning:	0,1 kg / 0,2 lb
Strömförbrukning:	Batterier 3 x 1,5 V AA (ingår)
Mått:	315 x 32 x 315 mm
Vikt:	1729 g (endast instrument)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de skrivs ut och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

04/23



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals