

Bruksanvisning

Timer med indikering av återstående tid

Kat.-Nr. 38.2043.10

Tack för att du valde detta instrument från TFA.

1. Innan du börjar använda den: Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.

- Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som uppstått vid felaktig användning.
- Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte efterföljs.
- **Var särskilt uppmärksam på säkerhetsanvisningarna!**
- **Förvara denna bruksanvisning på ett säkert sätt för framtida referens!**

Bruksanvisningen medföljer enheten eller kan laddas ner på www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals



Instruction manuals

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet:

- Analog urtavla med färgindikering av återstående tid
- Visuellt tidsförlopp
- Enkel tidsinställning med vridbar ratt
- Tyst gång med batteridrift
- Larmtid 3/60 sek.
- Volym på larmtonen högt/tyst

3. För din säkerhet:

- Produkten är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan.
- Det bör endast användas enligt beskrivningen i denna instruktion.
- Otilåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning! Risk för skada

- Förvara enheten och batterierna utom räckhåll för barn.
- Små delar kan sväljas av barn (under tre år).
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom 2 timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. **Explosionsrisk!**
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.
- Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, eller batterier av olika slag.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta läkare.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt!

BRUKSANVISNING

4. Komma igång



- Öppna batterifacket.
- Ställ in båda larmomkopplarna i batterifacket i önskat läge (se "Larminställningar").
- Sätt i två nya 1,5 V AAA-batterier med rätt polaritet.
- Enheten uppmärksammar dig med ett pip.
- Stäng batterifacket igen.
- Enheten är klar för användning.

5. Drift

- Ställ in önskad tidslängd (1 till 120 minuter) genom att vrida på den roterbara ratten. Tidsspannet över den återstående tiden markeras med en färgdisplay.
- Placera timern på en plan yta.
- Nedräkningen startar och den färgkodade visningen av återstående tid reduceras kontinuerligt.
- När timern räknat ner ljuder ett piplarm med din inställda varaktighet och volym.
- För att stoppa larmet, vrid ratten kort åt höger och sedan tillbaka till nollläget.

5.1 Inställningar för aviseringar

- Ställ in båda larmljudomkopplarna i batterifacket enligt följande:

- 1 Larmets varaktighet: 3 eller 60 sek
- 2 Volym på larmtonen: låg/hög.  

6. Skötsel och underhåll

- Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel. Skydda den mot fukt.
- Ta ur batterierna om du inte använder enheten under en längre tid.
- Förvara instrumentet på en torr plats..

6.1 Batteribyte

- Byt batterier när enhetens funktioner blir svaga.
- Se till att polariteterna är korrekta.

7. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackning har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de uppsamlingsystem som har satts upp.



Kassering av den elektriska enheten

Ta ut batterier som inte är permanent installerade och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat. Detta instrument är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE).

Kasta inte detta instrument i hushållssoporna. Användaren är skyldig att ta uttjänade enheter till en angiven uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljövänligt bortskaffande. Returtjänsten är kostnadsfri. Följ gällande föreskrifter!

Kassering av batterierna



Kasta aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier i hushållssoporna.

De innehåller föroreningar som, om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors hälsa. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig uppsamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön. Returtjänsten är kostnadsfri.

Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

8. Specifikationer

Mätområde Tid	1 - 120 minuter
Strömförbrukning	Batterier 2 x 1,5 V AAA (ingår ej)
Dimension	78 x 48 x 78 mm
Vikt:	78 g (endast enheten)

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för utskriften och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt återfinns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de
E-post: info@tfa-dostmann.de
TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12
97877 Wertheim, Tyskland

