

Achtung!

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese bitte bei entsprechenden Sammelstellen oder im Handel ab.

Attention!

Do not dispose of empty batteries in household waste. Take them to special local collection sites.

Attention!

Ne jetez pas les piles usagées à la poubelle. Déposez-les dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Attenzione!

Non gettare le pile esaurite tra i rifiuti domestici. Riporle negli appositi contenitori per la raccolta.

¡Atención!

Las pilas agotadas no deben verterse en la basura doméstica. Sírvase entregarla en los centros de recogida o bien en el comercio especializado.

Let op!

Legge batterijen horen niet bij het huisvuil. Geef deze a.u.b. bij bevoegde verzamelplaatsen of bij de winkel af.

Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Istruzioni
Instrucciones
Gebruiksaanwijzing

TFA



Kat. Nr. 98.1023

D TRAVEL SAFE – Elektronischer Wecker**Funktionen**

- mit Fotorahmen
- ideal für unterwegs
- Quarzuhr (12/24 Stundenanzeige)
- Innentemperatur (°C/°F), Messbereich 0 – 50°C
- Kalender (Jahr, Monat, Woche, Datum und Wochentag)
- Weckalarm mit Schlummerfunktion
- Timer (1 min. bis 24 h)
- „Geheimfach“
- Hintergrundbeleuchtung

Bedienung

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes und entfernen Sie den Unterbrecherstreifen. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Einstellmodus

- Durch Drücken der SET-Taste gelangen Sie in den Einstellmodus. Sie können jetzt nacheinander mit der MODE-Taste sämtliche Einstellungen anwählen.

- Wenn die Ziffern blinken, stellen Sie mit der UP- und DOWN-Taste jeweils die gewünschte Zeit ein. Für einen Schnelldurchlauf halten Sie die Taste gedrückt.
- Durch Drücken der SET-Taste kann der Einstellmodus jederzeit verlassen werden.

| | | |
|------------|---------------------|-------------------|
| SET-Taste | 1. Alarmzeit | Stunden-Anzeige |
| MODE-Taste | 2. Alarmzeit | Minuten-Anzeige |
| MODE-Taste | 3. Uhrzeit | Stunden-Anzeige |
| MODE-Taste | 4. Uhrzeit | Minuten –Anzeige |
| MODE-Taste | 5. Uhrzeit | Sekunden –Anzeige |
| MODE-Taste | 6. Kalender | Jahres-Anzeige |
| MODE-Taste | 7. Kalender | Monats-Anzeige |
| MODE-Taste | 8. Kalender | Datums-Anzeige |

- Woche und Wochentag werden automatisch berechnet.

D

Anzeigemodus

- Im Normalmodus wird im oberen Segment die Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt, im mittleren Segment die Alarmzeit, der Wochentag und gegebenenfalls das Alarmsymbol, und im unteren Segment die Temperatur und die Woche.
- Durch Drücken der Mode-Taste erscheint im oberen Segment das Datum für 30 Sekunden.

Aktivieren/deaktivieren der Alarmfunktion

- Halten Sie die ALARM ON/OFF-Taste gedrückt, bis das Alarm-Symbol auf dem mittleren Segment erscheint. Die Alarm-Funktion ist aktiviert. Zum Deaktivieren der Alarm-Funktion drücken Sie die ALARM ON/OFF-Taste, bis das Alarm-Symbol auf dem Display wieder verschwindet.

Abschalten des Alarms/Snooze-Funktion

- Wenn der Wecker klingelt, lösen Sie die Snooze-Funktion mit der SNOOZE-Taste aus. Der Alarmton wird dann für 8 Minuten unterbrochen. Wenn Sie keine SNOOZE-Funktion

D

wünschen, beenden Sie den Alarm mit einer anderen Taste.

12-Stunden oder 24-Stunden-Zeitsystem

- Im Normalmodus können Sie mit der UP-Taste das 12- oder 24-Stunden-Zeitsystem auswählen. Im 12-Stunden-Zeitsystem erscheint nach 12 Uhr „PM“ links oben auf dem Display.

°C↔°F-Umstellung

- Im Normalmodus können Sie mit der DOWN-Taste zwischen °C und °F als Maßeinheit für die Temperatur wählen.

Timer

- Drücken Sie zweimal die MODE-Taste im Normalmodus, um in den Timer-Modus zu gelangen. Das obere Displaysegment zeigt 00:00:00 an.
- Mit der DOWN-Taste wird der zuletzt abgespeicherte Wert angezeigt (Voreinstellung: 30 Minuten). Ein weiterer Tastendruck stellt die Zeit auf 00:00:00 zurück.

D

- Um einen anderen Wert einzugeben, drücken Sie die SET-Taste. Die Stunden blinken, und mit der UP- und DOWN-Taste können Sie den gewünschten Wert einstellen. Danach drücken Sie die MODE-Taste und geben auf gleiche Weise die Minuten ein. Bestätigen Sie die Einstellung mit der SET-Taste.
- Mit der UP-Taste können Sie die Zählung starten oder anhalten.
- Beenden Sie den Alarm mit den Tasten SET, MODE, DOWN oder UP.

Beleuchtung

- Durch kurzen Druck auf die LIGHT-Taste wird das Display für 5 Sekunden beleuchtet.

Fotorahmen und „Geheimfach“

- Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckfolie auf dem Fotorahmen. Legen Sie ein Bild in passendem Format (55 x 40 mm) ein und decken Sie das Bild wieder mit der Folie ab.

D

- Das „Geheimfach“ öffnen Sie mit dem Daumen an der Aussparung.

Instandhaltung

- Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige oder der Alarmton schwächer wird.

Achtung:

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese bitte bei entsprechenden Sammelstellen oder im Handel ab.

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Bitte unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche. Bei Reklamationen wenden Sie sich an Ihren Händler. Vor der Reklamation bitte Batterie austauschen. Bei Öffnung oder unsachgemäßer Behandlung erlischt die Garantie.

GB TRAVEL SAFE – Digital Alarm Clock**Features**

- with photo frame
- ideal for travelling
- Time (12/24 hour format)
- indoor temperature (°C/°F), measuring range 0-50°C
- calendar (year, month, week, date and day of the week)
- alarm with snooze function
- Timer (1 minute to 24 hours)
- "secret compartment"
- backlight

Operation

Open the battery compartment at the backside of the instrument and remove the battery safety strip. Pull off the protection foil on the display. The unit is now ready to use.

Setting Mode

- Press SET button to enter setting mode. Now you can select by MODE button all settings one after the other.

- When the digits are flashing set the desired time by pressing UP- and DOWN button. Hold and press the buttons for a fast count.
- Press SET button to exit setting mode at any time.

| | | |
|------|---------------|---------|
| SET | 1. Alarm time | Hours |
| MODE | 2. Alarm time | Minutes |
| MODE | 3. Time | Hours |
| MODE | 4. Time | Minutes |
| MODE | 5. Time | Seconds |
| MODE | 6. Calendar | Years |
| MODE | 7. Calendar | Month |
| MODE | 8. Calendar | Date |

- The weekday and week number are calculated automatically



Display Mode

- In normal mode the upper row shows the time in hours, minutes and seconds, the middle row the alarm time, the weekday and the alarm symbol (in case), and the lower row the temperature and the week number.
- To view the calendar for 30 seconds, press MODE button

Alarm on and off

- To activate alarm function press and hold the ALARM ON/OFF button until the alarm symbol appears on the middle row of the display. To turn off the alarm function, press and hold the ALARM ON/OFF button again until the alarm symbol disappears.

Alarm stop/snooze function

- When the alarm starts to ring, you can activate the snooze function by pressing the SNOOZE button. The alarm will be interrupted for 8 minutes. If snooze function is not desired press any other button to stop the alarm.

12 hour or 24 hour time system

- In normal mode choose 12 HR or 24 HR system by pressing the UP button. In 12HR format, PM will appear top right on the display indicating PM hours.

°C↔°F-switch

- By pressing the DOWN button in normal mode the temperature unit can be changed from °C to °F.

Timer

- Press MODE button twice in normal mode to enter timer mode. The upper row shows 00:00:00.
- Press DOWN button to recall the last saved value (default 30 minutes). Press DOWN button again to reset to 00:00:00.
- To set the timer value press the SET button. The hour digits are flashing. Use the UP and DOWN buttons to set the desired hour. Press MODE button and set the minutes similarly. Confirm the setting by the SET button.
- Press UP button to start and stop the countdown.

GB

GB

- Stop the alarm by pressing the button *SET, MODE, DOWN* or *UP*.

Backlight

- Press the *LIGHT* button to light up the time display for 5 seconds.

Photo frame and "secret compartment"

- Remove carefully the foil on the photo frame. Insert a picture in the right size (55 x 40 mm) and recover the picture by the foil.
- Open the "secret compartment" at the cut-out with your thumb.

Maintenance

- Replace the batteries when the display becomes weak or the alarm level declines.

Attention: Do not dispose of empty batteries in household waste. Take them to special local collection sites.

- Do not expose the instrument to extreme temperatures, vibration or shock
- Clean it with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.
- Please do not try to repair the unit. Contact the original point of purchase. Please change the battery before complaining. No guarantee if the instrument is handled or opened improperly

F TRAVEL SAFE – Réveil Digital

Fonctions

- avec cadre photo
- idéal en route
- horloge (12 heures ou 24 heures)
- température intérieure (°C/°F), plage de mesure 0-50°C
- calendrier (an, mois, semaine, date et le jour de la semaine)
- alarme avec fonction snooze
- minuteur (1 minute à 24 heures)
- «compartiment à secrets»
- éclairage de fond

Opération

Ouvrir le compartiment de la pile au dos de l'instrument et enlever la bande d'interruption de la pile. Tirer la feuille de protection de l'affichage. L'instrument est maintenant prêt à fonctionner.

Mode de réglage

- Appuyez sur la touche SET pour arriver au mode de réglage. Sélectionnez avec la touche MODE les données que vous voulez régler l'un après l'autre.

- Dès que les chiffres commencent à clignoter, vous pouvez donner les valeurs demandées avec les touches UP/DOWN. Si vous maintenez la touche appuyée, la valeur augmentera plus vite.
- Appuyez sur la touche SET pour quitter le mode de réglage à tout moment.

| | | |
|-------------|-------------------|----------|
| Touche SET | 1. Heure d'alarme | heure |
| Touche MODE | 2. Heure d'alarme | minutes |
| Touche MODE | 3. Heure | heure |
| Touche MODE | 4. Heure | minutes |
| Touche MODE | 5. Heure | secondes |
| Touche MODE | 6. Calendrier | an |
| Touche MODE | 7. Calendrier | mois |
| Touche MODE | 8. Calendrier | jour |

- Semaine et jour de la semaine sont calculés automatiquement.

F

Mode affichage

- Dans le mode normal l'affichage supérieur vous indique l'heure (heures, minutes, secondes), l'affichage du milieu l'heure d'alarme, le jour de la semaine et le symbole alarme (à l'occasion) et l'affichage inférieur vous indique la température et la semaine.
- Par la touche MODE vous pouvez appeler le date pour 30 secondes sur l'affichage supérieur.

Activer / Désactiver l'alarme

- En appuyant sur la touche ALARM ON/OFF jusqu'à le symbole alarme apparaît sur l'affichage du milieu. La fonction alarme est activée. Pour désactiver l'alarme appuyer sur la touche ALARM ON/OFF jusqu'à le symbole alarme disparaît.

Arrêter l'alarme / Fonction snooze

- Si le réveil sonne, activer la fonction snooze par la touche SNOOZE. Le son de l'alarme sera interrompu pour

F

8 minutes. Pour arrêter l'alarme sans répétition appuyez sur une autre touche.

Système de temps 12 heures ou 24 heures

- Dans le mode normal vous pouvez ajuster le système de temps à 12 heures ou 24 heures avec la touche UP. En système de temps à 12 heures PM apparaît sur le display à la gauche en haute pour la deuxième moitié du jour.

Changement °C ↔ °F

- En pressant la touche DOWN dans le mode normal l'affichage de la température peut être ajusté en °C ou en °F.

Timer:

- Appuyez sur la touche MODE deux fois pour arriver au mode timer. L'affichage supérieur vous indique 00:00:00.
- Vous pouvez appeler en appuyant sur la touche DOWN le dernier temps mémorisé (valeur pré-réglée: 30 minutes). Pour la remise à 00:00:00 en pressant la touche DOWN encore une fois.

F

- Pour régler une autre valeur appuyez sur la touche SET. L'affichage de l'heure commence à clignoter. Sélectionnez avec les touches UP et DOWN la donnée que vous voulez régler. Appuyez sur la touche MODE pour régler les minutes de la même manière. Confirmez le réglage avec la touche SET.
- Démarrer/arrêter le timer avec la touche UP.
- Pour arrêter l'alarme appuyez sur la touche SET, MODE, DOWN ou UP.

Eclairage de fond

- Touchez la touche LIGHT pour éclairer l'affichage pour 5 secondes.

Cadre photo et «compartiment à secrets»

- Enlever la feuille de protection prudemment du cadre de photo. Insérer une photo de mesures appropriées (55 x 40 mm) et placer la feuille de nouveau sur la photo.
- Ouvrir le «compartiment à secrets» au ménagement par votre pouce.

F

Entretien

- Veuillez échanger les batteries si l'affichage et l'alarme deviennent faibles.

Attention:

- Ne jetez pas les piles usagées à la poubelle. Déposez-les dans les lieux de collecte prévus à cet effet.
- Evitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, vibrations ou chocs.
- Pour le nettoyage utilisez un chiffon doux humide. N'utilisez pas de dissolvants ou d'agents abrasifs
- N'effectuez en aucun cas des réparations par vos propres moyens. Rapportez l'appareil au point de vente. Avant tout réclamation, veuillez échanger la pile. Nous déclinons toute responsabilité en cas de manipulation incompetente ou d'ouverture de l'appareil.

① TRAVEL SAFE – Sveglia Digitale



Funzioni

- con cornice per foto
- ideale in viaggio
- ora (12/24 ore)
- temperatura interna (°C/°F), ambito della misurazione 0-50°C
- datario (ano, mese, settimana, data e il giorno della settimana)
- allarme con funzione snooze
- timer (1 min. a 24 ore)
- "scomparto segreto"
- retroilluminazione del display

Uso

Aprire il vano batterie e togliere la striscia d'interruzione dalla batteria. Levare il foglio protettivo dal display. Ora l'apparecchio è pronto per il funzionamento.

Modalità di impostazione

- Premere il tasto SET per arrivare alla modalità di imposta-

zione. Tramite il tasto MODE selezionare i dati che si vogliono impostare uno dopo l'altro.

- Appena le cifre iniziano a lampeggiare, si possono aumentare i valori con il tasto UP e DOWN. Tenendo premuto il tasto il valore aumenta più velocemente.
- Premere il tasto SET per uscire dalla modalità di impostazione in ogni tempo.

| | | |
|------------|----------------------|---------|
| Tasto SET | 1. Ora della sveglia | ore |
| Tasto MODE | 2. Ora della sveglia | minuti |
| Tasto MODE | 3. Ora | ore |
| Tasto MODE | 4. Ora | minuti |
| Tasto MODE | 5. Ora | secondi |
| Tasto MODE | 6. Calendario | anno |
| Tasto MODE | 7. Calendario | mese |
| Tasto MODE | 8. Calendario | giorno |

- L'apparecchio calcola la settimana e il giorno della settimana automaticamente.



Modalità del display

- In modalità normale il display superiore indica l'ora (ore, minuti, secondi), il display in mezzo indica l'ora della sveglia, il giorno della settimana ed il simbolo di sveglia (eventualmente), il display inferiore indica la temperatura e la settimana.
- Premere il tasto **MODE**. Sul display viene visualizzata il datario sul display superiore per 30 secondi.

Attivare/disattivare la funzione sveglia

- Tenere premuto il tasto **ALARM ON/OFF** fino a quando sul segmento centrale compare il simbolo di sveglia. La funzione sveglia è attivata. Per disattivare la funzione sveglia, premere il tasto **ALARM ON/OFF** fino a quando sul display il simbolo della sveglia scompare nuovamente.

Disinserire la funzione Alarm/Snooze

- Quando la sveglia suona, azionare la funzione Snooze con il tasto **SNOOZE**. Il segnale di sveglia viene quindi inter-



rotto per 8 minuti. Se non si desidera la funzione **SNOOZE**, far terminare la sveglia con un altro tasto.

Sistema orario 12 ore o 24 ore

- In modalità normale si può scegliere con il tasto **UP** il sistema orario di 12 o 24 ore. Nel sistema 12 ore, dopo 12 ore compare „PM” sul display in alto a destra.

Commutazione °C↔°F

- In modalità normale si può scegliere con il tasto **DOWN** tra °C e °F come unità di misura per la temperatura.

Timer:

- Premere due volte il tasto **MODE** in modalità normale per andare in modalità timer. Il segmento superiore del display indica 00:00:00.
- Con il tasto **DOWN** viene visualizzato il valore memorizzato per ultimo (predefinito: 30 minuti). Una ulteriore pressione del tasto riporta il tempo su 00:00:00.



- Per immettere un altro valore, premere il tasto SET. Le ore lampeggiano, e con il tasto UP- e DOWN si può impostare il valore desiderato. Quindi premere il tasto MODE e immettere i minuti nello stesso modo. Confermare la regolazione con il tasto SET.
- Con il tasto UP si può avviare o arrestare il conteggio.
- Far terminare la sveglia con i tasti SET, MODE, DOWN o UP.

Illuminazione:

- Premendo brevemente il tasto LIGHT, viene illuminato il display per 5 secondi.

Cornice per foto e „scomparto segreto“

- Togliere con cautela la pellicola di copertura sulla cornice per foto. Inserire nella cornice una fotografia in formato adeguato (55 x 40 mm) e coprire nuovamente la fotografia con la pellicola.
- Lo „scomparto segreto“ si apre con il pollice nell'incavo.



Manutenzione

- Cambiare le batterie se la visualizzazione diventano più deboli.

Attenzione:

Non gettare le pile esaurite tra i rifiuti domestici. Riporle negli appositi contenitori per la raccolta.

- Evitare di posizionare gli apparecchi in zone soggette a temperatura estrema, a vibrazioni e a urti.
- Quando si pulisce il display e l'involucro, usare solo un panno soffice inumidito con acqua. Non usare solventi o abrasivi.
- Non effettuare riparazioni sugli apparecchi. Per favore riportarli al punto vendita originale. Prima del reclamo, cambiare le batterie. Nel caso di uso scorretto o di apertura dell'apparecchio non assumiamo alcuna garanzia.

E TRAVEL SAFE – Reloj despertador digital**Funciones**

- con marco de foto
- ideal para viaje
- reloj (12/24 horas)
- temperatura interior (°C/°F), campo de medición 0 – 50°C
- calendario (año, mes, semana, fecha y día de la semana)
- alarma con función snooze
- timer (de 1 min. a 24 h)
- "compartimiento secreto"
- iluminación de fondo

Manejo

Abra el compartimiento de pila y quite la tira de interrupción de la pila. Saque la película de protección del display. El aparato está ahora listo para el servicio.

Modo de ajuste

- Pulse la tecla SET para llegar al modo de ajuste. Seleccione con la tecla MODE los datos que usted quiera ajustar uno tras otro.

- Mientras parpadeen las cifras, podrá ajustar el valor con la tecla UP y DOWN. Si mantiene pulsada la tecla cambia el valor más rápidamente.
- Pulse la tecla SET para salir del modo de ajuste en todo tiempo.

| | | |
|------------|-------------------|----------|
| Tecla SET | 1. Hora de alarma | horas |
| Tecla MODE | 2. Hora de alarma | minutos |
| Tecla MODE | 3. Horario | horas |
| Tecla MODE | 4. Horario | minutos |
| Tecla MODE | 5. Horario | segundos |
| Tecla MODE | 6. Calendario | año |
| Tecla MODE | 7. Calendario | mes |
| Tecla MODE | 8. Calendario | fecha |

- El reloj calcula automáticamente la semana y día de la semana

E

Visualización

- *Visualización normal: El display superior indica el horario (horas, minutos, segundos), el display central indica el tiempo de alarma, día de la semana y signo de alarma (dado el caso), el display inferior indica la temperatura y la semana.*
- *Pulse la tecla MODE: El display superior indica la fecha por 30 segundos.*

Activar/desactivar la función de alarma

- *Mantenga pulsada la tecla de ALARMA ON/OFF, hasta que aparezca el símbolo de alarma en el segmento central. La función de alarma está activada. Para desactivar la función de alarma pulse la tecla de ALARMA ON/OFF, hasta que desaparezca de nuevo el símbolo de alarma en el display.*

Desconectar la función de alarma/snooze

- *Cuando suena el despertador, accione la función snooze con la tecla SNOOZE. El tono de alarma se interrumpe*

E

entonces por 8 minutos. Si no desea ninguna función SNOOZE, finalice la alarma con otra tecla.

Sistema de horario de 12 horas o 24 horas

- *En el modo normal podrá seleccionar con la tecla UP el sistema de horario de 12 o de 24 horas. En el sistema de horario de 12 horas aparece después de las 12 horas "PM" a la derecha arriba en el display.*

Adaptación °C↔°F

- *En el modo normal puede seleccionar con la tecla DOWN entre °C y °F como unidad de medida para la temperatura.*

Timer

- *Pulse dos veces la tecla MODE, para así llegar al modo de timer. El segmento superior del display indica 00:00:00.*
- *Con la tecla DOWN se visualiza el valor últimamente memorizado (preajuste: 30 minutos). Otra pulsación de tecla repone el horario a 00:00:00.*

E

- Para introducir otro valor pulse la tecla SET. Las horas hacen intermitencia, y con la tecla UP y DOWN usted podrá ajustar el valor deseado. Seguidamente pulse la tecla MODE e introduzca de la misma manera los minutos. Confirme el ajuste con la tecla SET.
- Con la tecla UP podrá arrancar el conteo o pararlo.
- Finalice la alarma con las teclas SET, MODE, DOWN o UP.

Iluminación

- Pulsando brevemente la tecla LIGHT se ilumina por 5 segundos el display.

Marco de fotografía y "compartimiento secreto"

- Retire con cuidado la lámina de recubrimiento en el marco de fotografía. Coloque una fotografía en el formato adecuado (55 x 40 mm.) en el marco de fotografía y recubra la fotografía de nuevo con la lámina.
- Abra el "compartimiento secreto" con el dedo pulgar en la entalladura.

E

Conservación

- Las pilas agotadas no deben verse en la basura doméstica. Sírvase entregarla en los centros de recogida o bien en el comercio especializado.
- No exponga el aparato a temperaturas, vibraciones y sacudidas extremas.
- Limpie el aparato con un trapo suave, ligeramente humectado. ¡No utilizar ningún medio abrasivo o disolvente!
- Por favor, no emprenda ningún intento propio de reparaciones. En caso de reclamaciones dirijase a su comerciante. Antes de la reclamación, por favor cambiar la pila. En caso de abertura o trato inadecuado anulará la garantía.

(NL) TRAVEL SAFE – Digitaal alarmklok**(NL)****Functies**

- met fotolijst
- ideaal voor onderweg
- tijd (12/24-uurs aanwijzing)
- binnentemperatuur (°C/°F), meetgebied 0 – 50°C
- kalender (jaar, maand, week, datum, weekdag)
- alarm met snooze-functie
- timer (1 min. tot 24 uren)
- "geheim vakje"
- achtergrond verlichting

Bediening

Maak het batterijvak open en verwijder de batterijonderbrekingsstrook. Trek de beschermfolie van het display af. Het apparaat is nu bedrijfs gereed.

Instelmodus

- Druk op de SET-toets om in de instelmodus te komen. Kies met de MODE-toets de gegevens achtereen, die u wilt instellen.

- Zodra de cijfers knipperen kunt u de waarde met de UP en DOWN-toets verhogen. Als u de toets ingedrukt houdt wordt de waarde sneller verhoogd.
- Druk op de SET-toets om de instelmodus steeds te verlaten.

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| SET-toets | 1. Wektijd | uren |
| MODE-toets | 2. Wektijd | minuten |
| MODE-toets | 3. Tijd | uren |
| MODE-toets | 4. Tijd | minuten |
| MODE-toets | 5. Tijd | seconden |
| MODE-toets | 6. kalender | jaar |
| MODE-toets | 7. kalender | maand |
| MODE-toets | 8. kalender | datum |

- Week en weekdag kan het apparaat automatisch berekenen.

NL

NL

Displaymodus

- *Normaal-Modus: Het bovenste display laat u de actuele tijd (uren, minuten, seconden), het middelste display de wektijd, weekdag en het wek-sigitaal-symbool (al dan niet), het onderste display de temperatuur en week.*
- *Druk op de MODE-toets. Het datum verschijnt voor 30 seconden op de bovenste display.*

Activeren/deactiveren van de alarmfunctie

- *Houd de ALARM ON/OFF-toets ingedrukt tot het alarm-symbool op het middelste segment verschijnt. De alarm-functie is geactiveerd. Voor het deactiveren van de alarm-functie op de ALARM ON/OFF-toets drukken tot het alarmsymbool op de display weer verdwijnt.*

Uitschakelen van de alarm/snooze-functie

- *Als de wekker afloopt activeert u de snooze-functie met de SNOOZE-toets. De alarmtoon wordt dan voor 8 minuten onderbroken. Als u geen SNOOZE-functie wenst kunt u het alarm met een andere toets beëindigen.*

12-uurs of 24-uurs-tijdsysteem

- *In de normale modus kunt u met de UP-toets het 12- of 24-uurs-tijdsysteem selecteren. In het 12-uurs-tijdsysteem verschijnt na 12 uur „PM” rechts boven op de display.*

°C↔°F-omschakeling

- *In de normale modus kunt u met de DOWN-toets tussen °C en °F als maateenheid voor de temperatuur kiezen.*

Timer

- *Druk twee keer op de MODE-toets in de normale modus om in de timer-modus te komen. Het bovenste displaysegment geeft 00:00:00 aan.*
- *Met de DOWN-toets wordt de laatst opgeslagen waarde aangegeven (voorinstelling: 30 minuten). Nog een druk op de toets zet de tijd naar 00:00:00 terug.*
- *Om een andere waarde in te voeren drukt u op de SET-toets. De uren knipperen en met de UP- en DOWN-toets kunt u de gewenste waarde instellen. Vervolgens op de*

NL

NL

MODE-toets drukken en op dezelfde wijze de minuten invoeren. Bevestig de instelling met de SET-toets.

- *Met de UP-toets kunt u de telling starten of stoppen.*
- *Beëindig het alarm met de toetsen SET, MODE, DOWN of UP.*

Verlichting

- *Door kort op de LIGHT-toets te drukken wordt de display voor 5 seconden verlicht.*

Fotolijst en „geheim vakje“

- *Verwijder voorzichtig de afdekfolie op de fotolijst. Leg een foto in een passend formaat (55 x 40 mm) in de fotolijst en dek de foto weer met de folie af.*
- *Het „geheim vakje“ opent u met de duim aan de uitsparing.*

Instandhouding

- *Vervang de batterij als het display en/of alarmsignaal zwakker worden.*

Let op:

Lege batterijen horen niet bij het huisvuil. Geef deze a.u.b. bij bevoegde verzamelplaatsen of bij de winkel af.

- *Stel het apparaat niet aan extreme temperaturen, trillingen en schokken bloot.*
- *Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!*
- *Voer geen eigen reparatiepogingen uit. Bij reclamaties dient u zich tot uw dealer te richten. Alvorens te reclameren a.u.b. de batterij vervangen. Bij het openen of onvakkundige behandeling vervalt de garantie.*