

**TFA****Bedienungsanleitung****Silikon-Freizeituhr****1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten:**

- Lesen Sie sich bitte die **Bedienungsanleitung genau durch.**
- **Bewahren Sie diese Anleitung gut auf!**

2. Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Die Silikon-Freizeituhr ist spritzwassergeschützt, aber nicht wasserdicht.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.

3. Inbetriebnahme:

- Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die Taste A.
- Die Uhrzeit erscheint auf dem Display und SPORTS blinkt.

4. Einstellung von Uhrzeit und Datum:

- Drücken Sie die A Taste zweimal, während im Display die Uhrzeit angezeigt wird.
- Die Monatsanzeige erscheint.
- Halten Sie die M Taste gedrückt und Sie können den Monat (1-12) einstellen.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der A Taste.
- Stellen Sie auf die gleiche Weise den Tag (1-31), die Stunden (1-12) (P = nach Mittag oder A = vor Mittag) und die Minuten (1-60) ein.
- Bei der Stunden- und Minutenanzeige blinkt jeweils SPORTS im Display.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der A Taste.
- Die eingestellte Uhrzeit erscheint im Display und SPORTS blinkt.
- Drücken Sie noch einmal die A Taste, das Datum erscheint und das Display wechselt automatisch zwischen der Uhrzeit und dem Datum.

**TFA****5. Abrufen der Sekunden:**

- Drücken Sie die M Taste, während im Display die Uhrzeit angezeigt wird.
- Das Datum erscheint kurz auf dem Display.
- Drücken Sie die M Taste noch einmal.
- SPORTS und die Sekunden erscheinen auf dem Display.
- Mit der A Taste können Sie die Sekunden auf null stellen.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der M Taste.
- SPORTS blinkt und die Uhrzeit erscheint im Display.

6. Pflege und Wartung, Batteriewechsel:

- Die Uhr regelmäßig mit einem feuchten Tuch abreiben, um stärkere Verschmutzungen zu vermeiden. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Es wird empfohlen, den Batteriewechsel von einem Uhrmacher durchführen zu lassen (1 x LR 626).

7. Entsorgung:

Batterien dürfen keinesfalls in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen abzugeben.



Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Algerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12,
D-97877 Wertheim.
Made for TFA Germany in PRC

08/11

Kat. Nr. 60.7000 / 60.7001 / 60.7002**TFA****Instruction manual****Silicone leisure watch****1. Before you use it:**

- Please be sure to read the instruction manual carefully.
- Please look after this manual for future reference.

2. Important information on product safety!

- Do not expose the instrument to extreme temperatures, vibration or shock. Avoid direct sunshine.
- The clock is protected against splash water, but is not watertight.
- Unauthorised repairs, modifications or changes to the product are prohibited.

3. Getting started:

- Use a pin to press the A button
- The display shows the time and SPORTS flashes.

4. Setting of clock and date:

- Press A button twice during the time will be shown.
- The month digits appear.
- Press and hold the M button for manual setting of the month (1-12).
- Confirm the setting with the A button.
- Set the day (1-31), the hours (1-12) (P = pm or A = am) and the minutes (1-60) in the same way.
- Confirm the setting with the A button.
- The time appears and SPORTS flashes on the display.
- Press the A button again, the date appears and the display will change automatically between time and date.

5. Recall the seconds:

- Press the M button during the time will be shown.
- The date appears briefly on the display.

**TFA****TFA**

- Press the M button again.
- SPORTS and the seconds appear on the display.
- While the seconds are displayed press the A button to get them to zero.
- Confirm the setting with the M button.
- SPORTS flashes and the time appears on the display.

6. Care and maintenance, battery replacement:

- Clean the watch regularly with a damp soft cloth to prevent the watch for strong contamination. Do not use solvents or scouring agents.
- Please contact a specialized dealer for battery change of the watch (1 x LR 626)

7. Waste disposal:

 Never throw flat batteries in household waste. As a consumer, you are legally required to take them to your retail store or to appropriate collection sites according to national or local regulations in order to protect the environment.

 Please do not dispose of this product with other household waste. The user is obligated to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal.

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12,
D-97877 Wertheim.

Made for TFA Germany in PRC

08/11

Kat. Nr. 60.7000 / 60.7001 / 60.7002

**TFA****Mode d'emploi****Montre de sport en silicone****1. Avant d'utiliser l'appareil:**

- Lisez attentivement le mode d'emploi.
- Conservez soigneusement le mode d'emploi!

2. Conseils importants de sécurité de produit!

- Evitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, vibrations ou chocs. Eviter le rayonnement solaire direct.
- La montre est résistante aux éclaboussures d'eau mais elle n'est pas étanche.
- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.

3. Mise en service:

- Appuyez sur la touche A à l'aide d'une pointe.
- L'heure s'affiche à l'écran et SPORTS clignote.

4. Réglage manuel de l'heure et de la date:

- Presser deux fois la touche A si l'horloge apparaît sur l'écran.
- L'indicateur du mois apparaît.
- Maintenir la touche M appuyée et vous pouvez ajuster le mois (1-12).
- Valider via la touche A.
- Procéder de même pour le paramétrage du jour (1-31), des heures (1-12) (P = après-midi ou A = du matin) et des minutes (1-60).
- Valider via la touche A.
- L'heure apparaît sur l'affichage et SPORTS clignote.
- Appuyer encore une fois sur la touche A la date apparaît et l'affichage change automatiquement entre l'horaire et la date.

5. Obtenir les secondes:

- Presser la touche M si l'horloge apparaît sur l'écran.
- La date apparaît brièvement sur l'affichage.

**TFA**

- Appuyer encore une fois sur la touche M.
- SPORTS et les secondes apparaissent sur le visuel.
- Avec la touche A pour pouvez placer les secondes à zéro, pendant qu'elles sont affichées.
- Valider via la touche M.
- L'heure apparaît sur l'affichage et SPORTS clignote.

6. Entretien et maintenance, remplacement de pile:

- Frotter la montre régulièrement avec un tissu humide pour éviter des salissures plus fortes. N'utilisez aucun dissolvant ou agent abrasif!
- Veuillez contacter un magasin spécialisé pour échanger la pile de la montre (1x LR 626).

7. Traitement des déchets:

Les piles usagées ne peuvent en aucun cas être jetées dans les ordures ménagères !

En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et accus usagées à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale.



L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. L'utilisateur s'engage, pour le respect de l'environnement, à déposer l'appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour les déchets électriques et électroniques.

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12,
D-97877 Wertheim.
Made for TFA Germany in PRC 08/11

Kat. Nr. 60.7000 / 60.7001 / 60.7002**TFA****TFA**