


Bruksanvisning
Kat.-nr. 60.3051.14
Kat.-nr. 60.3051.20

TFA



Barnens väggklocka



Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du börjar använda den

- **Vänligen se till att läsa igenom bruksanvisningen noga.** Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lära dig alla dess funktioner och delar, för att ta reda på viktiga detaljer om dess första användning och hur man använder den, och för att få råd i händelse av fel.
- **Att följa och respektera instruktionen i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.**
- **Ta särskilt del av säkerhetsråden!**
- **Vänligen behåll denna handbok för framtida referens!**

2. Leveransinnehåll

- Väggklocka
- Bruksanvisning

3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Vackert utformad väggklocka med utarbetade motiv för barnrummet
- Tyst rörelse med svepande sekundvisare, stör inte sömn eller koncentration medan du gör läxor
- Individuellt motiv på varje timmes markör
- Med 3D-plastsiffror i ljusa färger och minutmarkörer
- Lättläst klocka för små barn
- Skyddsglas av hög kvalitet

4. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för skada:

- Förvara detta instrument och batteriet utom räckhåll för barn.
- Batterier kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Batterier innehåller skadliga syror. Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte instrumentet för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt!

5. Delar

Baksida

A: Justeringshjul för tiden **B:** Batterifack

Bruksanvisning
Kat.-nr. 60.3051.14
Kat.-nr. 60.3051.20

TFA

6. Drift

- Sätt i ett nytt batteri 1,5 V AA, polaritet som illustreras. Enheten är nu klar att använda.

6.1 Inställning av klockan

- Ställ in den faktiska tiden genom att vrida på justeringshjulet.

7. Skötsel och underhåll

- Rengör ditt instrument med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel!
- Ta ut batteriet om du inte använder produkten under en längre tid.
- Förvara instrumentet på en torr plats.

8. Felsökning

Problem	Lösningar
Klockans visare rör sig inte	→ Se till att batteripolariteten är korrekt → Byt batteri
Felaktig rörelse	→ Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören som du köpte den från.

9. Avfallshantering

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier med vanligt hushållsavfall.

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig samlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
 Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=blly



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushålls-sopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibelt bortskaffande.

10. Specifikationer

Strömförbrukning	Batteri 1 x 1,5 V AA (ingår ej) Använd alkaliska batterier
Mått	Ø 309 x 44 mm
Vikt	660 g (endast instrument)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
 Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

02/21

CE