


S Bruksanvisning

Kat.-nr. 98.1125.01 Elektrisk tändare med Glödspiral och USB-laddning

CE

A 1




A 3

B 1

A 2

S Bruksanvisning

Kat.-nr. 98.1125.01 Elektrisk tändare med Glödspiral och USB-laddning



B 2

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du använder denna produkt

- Var vänlig och se till att du läser bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera anvisningarna i din bruksanvisning kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs.
- Ta särskild del av säkerhetsråden!
- Vänligen förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens!

2. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- För att tända cigarett
- Fungerar med en elektrisk glödspiral, ingen gas eller bensin
- Enkel laddning via mikro-USB-kabel (medföljer)
- Tänder i blåsiga och våta förhållanden
- Högre säkerhet - ingen öppen låga
- Ekonomiskt och miljövänligt
- Med säkerhetslock och automatisk avstängning efter 9 sekunder
- Säker och lätt att använda

3. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Den får inte användas i explosionsfarliga miljöer.
- Otillåtna reparationer, förändringar eller ändringar av produkten är förbjudna.
- Produkten är ingen leksak. Håll den borta från barn och husdjur.



Varning!
Risk för elchock!

- Anslut enheten via USB-kabeln endast till en lämplig USB-strömkälla som en dator, USB-laddare eller USB-hubb med laddningsutgång (DC 5V +/- 0.5V, 0.3-1A).
- Produkten får inte komma i direkt kontakt med vatten eller fukt.
- Ladda inte produkten om höljiet är skadat.

- Ladda enheten utom räckhåll för personer (inklusive barn) som inte till fullo kan förstå de potentiella riskerna med att hantera elektrisk utrustning.
- Koppla genast bort enheten från laddningsströmkällan om något fel uppstår.



Varning!
Risk för skada:

- **Risk för brännskador!**
Vidrör inte den elektriska glödspiralen.
- Om enheten överhettas, avbryt användningen och låt tändaren svalna. Använd inte enheten igen förrän den svalnat.
- Håll enheten borta från ansiktet, kroppen, kläder och andra brandfarliga material. Sikta aldrig på människor eller djur!
- Tänd inte tändaren under laddning.
- **Explosion och brandrisk!**
Det laddningsbara batteriet får inte kastas i elden, kortslutas eller tas isär. Försök inte öppna enheten för att byta ut batteriet. Batteriet är permanent inbyggt och kan inte bytas.



Viktig information
om produktsäkerhet!

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer (mer än 50°C), vibrationer eller stötar. Undvik direkt solsken.
- Instrumentet är inte okrossbart. Om den tappas ner kan den gå sönder.
- Skydda den elektriska glödspiralen mot föroreningar och uppbyggnad av vax eller sotrester.
- Använd eller förvara inte tändaren i en miljö med stark statisk elektricitet eller magnetfält.
- För att undvika skador, var god för ej in spetsiga föremål i öppningarna.

4. Delar

- A 1:** Säkerhetsskydd
- A 2:** ON/OFF-sensorknapp
- A 3:** Glödspiral
- B 1:** LED-lampor
- B 2:** USB-port

5. Drift

- Före den första användningen, ladda den helt.
- Vik upp säkerhetsluckan.
- ON/OFF-sensorknappen är upplyst. Tryck kort på ON/OFF-sensorknappen.
- De fyra belysta LED-lamporna visar att batteriet är laddat.

- Glödspiralen antänds och kan nu användas.
- För att stänga av tryck på ON/OFF-sensorknappen igen.
- Den elektriska glödspiralen stängs av automatiskt efter cirka 9 sekunder.
- Antänd igen om det behövs.
- Vik ned säkerhetsskyddet igen efter användning.

6. Laddning

- De blinkande LED-lamporna visar att det inbyggda laddningsbara batteriet måste laddas.
 - **Observera:** Om enheten överhettas kan LED-lamporna också blinka en kort stund. Avbryt användning i några minuter.
 - Var vänlig och ladda enheten omedelbart för att bevara batteritiden.
 - Säkerhetsskyddet måste vara stängt vid laddning.
 - Sätt i den medföljande micro USB-kabeln i USB-porten. Anslut enheten via USB-kabeln endast till en lämplig USB-strömkälla.
 - Använd inte överdriven kraft när du ansluter USB-kabeln. USB-kontakten passar bara en väg in i USB-porten.
 - För att ladda helt, låt enheten vara ansluten i cirka 1-1,5 timmar.
 - De fyra belysta LED-lamporna visar att batteriet laddas. När lamporna är släckt laddas det inbyggda laddningsbara batteriet.
 - Koppla bort enheten från laddningsströmkällan.
 - Lämna inte den fulladdade enheten ansluten till laddningsströmkällan eftersom det kan förkorta batteriets livslängd.
 - Ladda batteriet var sjätte månad, även om produkten inte används.
- #### 7. Skötsel och underhåll
- Rengör enheten med en mjuk torr trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel!
 - Rengör vid behov den elektriska glödspiralen försiktigt med en liten borste.
 - Förvara enheten på en torr plats.

8. Avfallshantering



Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var god kasta inte denna produkt i vanliga hushållssoopor. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven återvinningsplats för bortskaffande av elektriska och elektroniska produkter, för att säkerställa miljökompatibelt bortskaffande.

9. Specifikationer

Tändningar per laddning	ca. 30
Strömförbrukning	Integrerad Litium Batteri 200mAh / 3,7 V
Laddar gränssnitt	Micro USB-port
Laddning av strömkälla	DC 5V ± 0,5V, 0,3-1A (USB)
Laddningstid	1-1,5 timmar
Dimension	28 x 8 x 76 mm
Vikt	37 g (endast enheten)

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de
E-post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim,
Tyskland