

Bruksanvisning



CE

Kat.-nr. 30.5041

Digital termohygrometer



Tack för att du väljer den här produkten från TFA.

1. Innan du börjar använda den

- **Läs bruksanvisningen noggrant.**
- **Om du följer och respekterar instruktionerna i handboken förhindras skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter till följd av felaktig användning. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs.**
- **På samma sätt tar vi inget ansvar för felaktiga avläsningar och för eventuella konsekvenser som kan bli följden av dem.**
- **Ta särskild hänsyn till säkerhetsanvisningen!**
- **Förvara bruksanvisningen för framtida referens.**

2. För din säkerhet

- **Apparaten får endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.**
- **Obehöriga reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.**

Digital termohygrometer**Varning!
Risk för skada:**

- Förvara apparaten och batteriet utom räckhåll för barn.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk!
- Batterier kan vara livsfarliga vid förtätning. Om ett batteri har svalts, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier innehåller skadliga syror. Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.
- Ta ur batteriet om du inte använder enheten under en längre tid.
- Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier!

**Viktig information
om produktsäkerhet!**

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.

4

Digital termohygrometer

- Rengör instrumentet med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel!
- Skydda den mot fukt.

3. Komma igång

- Ta bort skyddsfolien från displayen.
- Fäll ut stödet.
- Öppna batterifacket och ta bort batteriisoleringsremsan. Stäng batterifacket igen.
- Alla segment visas en kort stund.
- Apparaten är klar att användas.
- Den övre displayen visar inomhustemperaturen.
- Den nedre displayen visar luftfuktigheten inomhus och komfortnivån.
- Ta bort batteriet för att stänga av enheten.

4. Temperaturdisplay

- Tryck på knappen °C/°F för att växla mellan °C (Celsius) eller °F (Fahrenheit) som temperaturenhet.

5

Digital termohygrometer**5. Komfortnivå**

- På displayen visas en symbol för att indikera komfortnivån i inomhusklimatet.

Hög komfort

Temperatur 18... 26 °C
 Luftfuktighet 40...60%

Måttlig komfort

Temperatur 10... 17,9 °C eller
 26,1...30 °C och
 Luftfuktighet 30...39% eller 61...70%

Låg komfort

Temperatur < 10°C eller > 30°C och
 Luftfuktigheten < 30% eller > 70%

6. Positionering och fastsättning

- Med det vikbara stödet kan enheten placeras på vilken plan yta som helst, eller monteras på en vägg med väggmonteringshålet på baksidan av enheten.

Digital termohygrometer

- Använd den integrerade magneten på baksidan av enheten för placering på metallytor.

7. Felsökning

Problem	Lösningar
Inget visas på displayen	→ Se till att batteriets polaritet är korrekt (+ pol ovan) → Byt batteri
Felaktig visning	→ Byt batteri

8. Avfallshantering

Kasta aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier i hushållssoporna!

Som konsument är du juridiskt skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig uppsamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Digital termohygrometer

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är: Cd=kadmium, Hg = kvicksilver, Pb=bly

Detta instrument är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE).

Kasta inte detta instrument i hushållssoporna. Användaren är skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljövänligt bortskaffande.

9. Specifikationer

Temperatur	-50°C...+70°C
Mätområde	(-58°F ...+158°F) °C/°F -reversibel
Noggrannhet	±1,5°C bei 0°C...+40°C, annars ±2°C

Digital termohygrometer

Luftfuktighet	
Mätområde	10 ... 99 %rF
Noggrannhet	±5 % bei 40 ...80 %rF, annars ± 8 %
Arbetstemperatur	-20°C ... +50°C (-4°F...+122°F)
Uppdatering	var 10:e sekund
Strömförbrukning	1x CR 2032 Knappcells batteri
Mått	46 x 18 (34) x 59 mm
Vikt	36 g (endast instrument)

Digital termohygrometer



TFA Dostmann GmbH & Co. KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för utskriften och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

08/21