




Elektroniczny termometr MAX/MIN

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na ten produkt firmy TFA.

- 1. Zanim zaczniecie Państwo użytkować to urządzenie
 - Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
 - Przestrzeganie instrukcji obsługi pozwoli uniknąć uszkodzenia urządzenia i utraty praw do roszczeń z tytułu uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
 - Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji. Nie ponosimy również odpowiedzialności za niepoprawne pomiary i skutki, które mogą z nich wynikać.
 - Przestrzegać zwłaszcza wskazówek bezpieczeństwa!
 - Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w odpowiednim miejscu!
- 2. Zakres użytkowania oraz zalety Waszego nowego urządzenia w skrócie
 - Pomiar temperatury wewnątrz i na zewnątrz (za pomocą kabla)
 - Wartości maks. – min.
- 3. Dla Twojego bezpieczeństwa
 - Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym zakresie. Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to przedstawione w niniejszej instrukcji.
 - Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządzenia jest niedozwolone.

Ostrożnie !
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń:

- Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci.
- Kleinteile können von Kindern (unter drei Jahren) verschluckt werden.
- Baterie zawierają kwasy, które są szkodliwe dla zdrowia i mogą zagrażać życiu w przypadku połknięcia. Baterie zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia i mogą przy połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria została połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 godzin do ciężkich wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli przypuszczacie, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostać się do organizmu, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia, zwierać ich, demontować ani ładować. **Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najszybciej wymienić.
- W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby natychmiast przemyć skażone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu!

- Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji i wstrząsów.
- Urządzenie i kabel czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników !

- 4. Obsługa
 - Ściągnąć folię zabezpieczającą z wyświetlacza.
 - Wyjąć nożkę (patrz oznaczenie).
 - Otworzyć komorę baterii za pomocą monety, obracając pokrywę komory baterii w kierunku zaznaczonym strzałką i wyjąć pasek przerywający styk baterii. Ponownie zamknąć pokrywę.
 - Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.
 - Górny wyświetlacz wskazuje temperaturę wewnątrz (A).
 - Dolny wyświetlacz wskazuje temperaturę na zewnątrz (B) (za pomocą kabla).
 - Aby wyłączyć urządzenie, należy wyjąć baterię.
- 5. Wartości najwyższe i najniższe
 - Naciśnięcie przycisku MAX/MIN (C) powoduje wyświetlenie najwyższej i najniższej temperatury wewnętrznej od ostatniego resetu.
 - Ponownie naciśnij przycisk MAX/MIN (C), aby wyświetlić najwyższą i najniższą temperaturę zewnętrzną od ostatniego resetowania.
 - Aby powrócić do wyświetlania bieżących wartości, należy ponownie naciśnąć przycisk MAX/MIN (C). Urządzenie automatycznie wychodzi z trybu MAX/MIN, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez ponad 15 sekund.
 - Nacisnąć przycisk (D), gdy na wyświetlaczu pojawiają się wartości maksymalne lub minimalne, wartości te są kasowane i resetowane do aktualnych wartości.
- 6. Mocowanie
 - Przymocować termometr do ściany za haczyk na gwoździu lub śrubie w pobliżu okna lub postawić przy użyciu nożki
 - Wystarczy poprowadzić kabel z czujnikiem na zewnątrz przy otwartym oknie. Kabel dopasowuje się do kształtu uszczelki okna. (Zachować ostrożność w przypadku ram okiennych o ostrych krawędziach – unikać częstego otwierania i zamykania okna.)
 - Unikać bliskości grzejników i bezpośredniego nasłonecznienia.

Instrukcja obsługi



Elektroniczny termometr MAX/MIN

7. Usuwanie usterek

Problem	Rozwiązanie
Brak wskazania / Nieprawidłowe wskazanie	→ Włożyć baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości (biegun + do góry) → Wymienić baterię
Brak wskazania Temperatura na zewnątrz	→ Sprawdzić podłączenie kabla

8. Utylizacja

Niniejszy produkt i jego opakowanie zostały wyprodukowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów i elementów konstrukcyjnych, które mogą zostać poddane recyklingowi i być ponownie wykorzystane. Redukuje to generowanie odpadów i chroni środowisko.

Opakowanie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska w oparciu o istniejące systemy zbiórki odpadów.



Utylizacja urządzeń elektrycznych

Wyjąć z urządzenia baterie i akumulatory, które nie są zainstalowane na stałe, i zutylizować je oddzielnie.

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegać obowiązujących obecnie przepisów!



Utylizacja baterii

W żadnym wypadku nie wyrzucać baterii ani akumulatorów do pojemnika na odpady gospodarstwa domowego. Baterie i akumulatory zawierają szkodliwe substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą szkodzić środowisku i zdrowiu. Jako konsument są Państwo prawnie zobowiązani do przekazania zużytych baterii i akumulatorów, w celu ich prawidłowej utylizacji, sprzedawcom detalicznym lub odpowiednim punktom zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi lub lokalnymi.

Oznaczenia zawartych metali ciężkich:
Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów.

Zmniejszyć ilość odpadów w postaci baterii, stosując baterie o wydłużonej żywotności lub odpowiednie akumulatory. Unikać zaśmiecania środowiska i nie pozostawiać baterii lub sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego baterie w nieodpowiednich miejscach. Selektywna zbiórka i usuwanie baterii oraz akumulatorów w istotny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska i unikania niebezpieczeństw dla zdrowia.



OSTRZEŻENIE!
Szkody dla środowiska i zdrowia na skutek nieprawidłowego usunięcia Baterie!



OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku baterii zawierających lit!

- W przypadku baterii i akumulatorów zawierających lit (Li=lit) występuje wysokie niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu na skutek działania ciepła lub uszkodzenia mechanicznego z możliwymi poważnymi konsekwencjami dla ludzi i środowiska. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową utylizację.

9. Dane techniczne

Zakres pomiarowy:	
Temperatura wewnątrz:	-10°C... +50°C
Temperatura zewnętrzna:	-40°C... +70°C
Dokładność:	±1,0°C przy 0...+50°C w pozostałych przypadkach ±2°C
Rozdzielczość:	0,1°C
Długość kabla:	150 cm
Zasilanie elektryczne:	1 x bateria guzikowa CR 2032 (zawarta w zestawie)
Wymiary:	57 x 13 (33) x 69 mm
Waga:	34 g (tylko urządzenie)

TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Niemcy

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.

www.tfa-dostmann.de

02/22