

**Manual de instrucțiuni**  
**Termometru digital MAX/MIN**  
**Cat. Nr. 30.1043.02**

Vă mulțumim că ați ales acest instrument de la TFA.

**Înainte de utilizare:**

**Asigurați-vă că citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.**

Urmând manualul de instrucțiuni de utilizare se va preveni deteriorarea dispozitivului și pierderea drepturilor dvs. legale asupra defecțiunilor datorită utilizării incorecte. Nu vom fi răspunzători pentru eventualele daune apărute ca urmare a nerespectării acestor instrucțiuni.

**Vă rugăm să țineți cont, în special, de recomandările de siguranță!**

**Consultați acest manual pentru referințe ulterioare.**

**Domeniul de utilizare și toate avantajele noului dvs. instrument:**

- Măsurarea temperaturii interioare și exterioare (prin cablu)
- Valori maxime/minime

**Pentru siguranța dvs.:**

- Produsul este destinat exclusiv domeniului de utilizare descris mai sus. Produsul trebuie utilizat numai cum este descris în aceste instrucțiuni.
- Sunt interzise reparațiile și modificările neautorizate ale produsului.
- Produsul nu trebuie utilizat în scopuri medicale sau pentru informații publice, ci este destinat uzului casnic.



**Atenție!**  
**Risc de accidentare:**

- Nu lăsați aparatul sau bateriile la îndemâna copiilor.
- Bateriile nu trebuie aruncate în foc, scurtcircuitate, dezmembrate sau reîncărcate. Risc de explozie!
- Bateriile pot fi fatale în caz de înghițire. Dacă o baterie a fost înghițită, chemați imediat asistență medicală.
- Bateriile conțin acizi dăunători. Bateriile descărcate trebuie schimbate cât mai curând posibil pentru a preveni scurgerea lor.
- Scoateți bateria dacă nu folosiți produsul pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Purtați mănuși și ochelari de protecție rezistente la substanțe chimice atunci când umblați cu baterii scurse.

**Informații importante privind siguranța produsului:**

- Nu plasați produsul în apropierea temperaturilor extreme, vibrațiilor și nu îl expuneți la socuri.
- Curățați instrumentul și cablul cu o cârpă moale. Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare.

**Noțiuni de bază:**

- Scoateți folia de protecție de pe ecran.
- Scoateți suportul (vedeți semnul).
- Deschideți compartimentul pentru baterii rotind capacul în direcția săgeții folosind o monedă și scoateți banda de izolare. Închideți din nou compartimentul pentru baterii.
- Aparatul este gata de utilizare.
- Afișajul superior indică temperatura interioară (A).
- Afișajul inferior afișează temperatura exterioară (B) prin cablu.
- Scoateți bateria pentru a opri instrumentul.

**Valorile maxime și minime:**

- Apăsăți butonul MAX / MIN (C) și cele mai ridicate și cele mai scăzute temperaturi ale încăperilor de la ultima resetare sunt afișate.
- Apăsăți din nou butonul MAX / MIN (C), ecranul afișează temperaturile exterioare cele mai ridicate și cele mai scăzute de la ultima resetare.
- Pentru a reveni la afișajul temperaturii actuale, apăsați încă o dată butonul MAX / MIN (C). Instrumentul va ieși automat din modul de setare dacă nu apăsați niciun buton în decurs de 15 secunde.
- Apăsăți butonul (D) în timp ce valorile maxime și minime sunt afișate pentru a șterge valorile maxime și minime înregistrate; apoi vor apărea valorile reale.

**Montarea:**

Poziționați termometrul pe un perete lângă o fereastră, cu un cui sau șurub, utilizând fanta de suspendare încorporată, sau utilizați suportul de masă.

Plasați cablul prin fereastra deschisă, cu sonda de măsurare spre exterior. Cablul se adaptează la forma de etanșare a ferestrei. Aveți grijă cu ramele ascuțite - evitați deschiderea și închiderea frecventă a ferestrei.

Evitați radiatoarele și soarele direct.

**Depanare:**

Probleme	Soluții
Nicio afișare	Asigurați-vă că polaritatea bateriei este corectă (polul + în sus)  Schimbați bateria
Afișare incorectă	Schimbați bateria
Nu se afișează temperatura exterioară	Controlați instalarea cablului

**Eliminarea deșeurilor:**

Nu aruncați niciodată bateriile și bateriile reîncărcabile în deșeurile menajere. În calitate de consumator, sunteți obligat în mod legal să le duceți în magazine sau într-un loc de colectare adecvat, în funcție de reglementările naționale sau locale, pentru a proteja mediul. Simbolurile pentru metalele grele conținute sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb, Li = litiu.



Acest instrument este etichetat în conformitate cu Directiva UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE). Nu aruncați acest instrument în deșeurile menajere. Utilizatorul este obligat să ducă dispozitivele scoase din uz la un punct de colectare pentru colectarea echipamentelor electrice și electronice, asigurând eliminarea compatibilă cu mediul.

**Specificații:**

Interval de măsurare	
Temperatura interioară	-10 °C... +50 °C
Temperatura exterioară	-40 °C... +70 °C
Rezoluție:	0,1 °C
Cablul:	150 cm
Consumul de energie:	1 x CR 2032 baterie tip pastilă
Dimensiuni:	68x58x12 mm
Greutate:	37,2 g (inclusiv bateria)

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D - 97877 Wertheim  
 07/11