

Bedienungsanleitung Kat. Nr. 50.1013.08



TFA

Bedienungsanleitung Kat. Nr. 50.1013.08

TFA

Instruction manual Kat. Nr. 50.1013.08



TFA

Instruction manual Kat. Nr. 50.1013.08

TFA

Mode d'emploi Kat. Nr. 50.1013.08



TFA

Mode d'emploi Kat. Nr. 50.1013.08

TFA

Istruzioni per l'uso Kat. Nr. 50.1013.08



TFA

RUMBA - Personenwaage

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät aus dem Hause TFA entschieden haben.

1. Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten

- Lesen Sie sich bitte die Bedienungsanleitung genau durch. So werden Sie mit Ihrem neuen Gerät vertraut, lernen alle Funktionen und Bestandteile kennen, erfahren wichtige Details für die Inbetriebnahme und den Umgang mit dem Gerät und erhalten Tipps für den Störungsfall.
- Durch die Beachtung der Bedienungsanleitung vermeiden Sie auch Beschädigungen des Gerätes und die Gefährdung Ihrer gesetzlichen Mängelrechte durch Fehlgebrauch.
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Ebenso haften wir nicht für inkorrekte Messwerte und Folgen, die sich aus solchen ergeben können.
- Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise!
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf!

2. Lieferumfang

- Personenwaage
- 1 x 3 V CR2032 Batterie
- Bedienungsanleitung

3. Einsatzbereich und alle Vorteile Ihres neuen Gerätes auf einen Blick

- Trittschale in Holzoptik
- Automatisches Einschalten ohne Antippen
- Automatische Abschaltfunktion
- Modernes flaches Design
- Genaue Wiegetechnik (DMS Sensoren)

4. Zu Ihrer Sicherheit

- Das Produkt ist ausschließlich für den oben beschriebenen Einsatzbereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht anders, als in dieser Bedienungsanleitung dargestellt wird.
- Das eigenmächtige Reparieren, Umbauen oder Verändern des Gerätes ist nicht gestattet.
- Jede Behandlung und Diät nur in Rücksprache mit einem Arzt.

Vorsicht! Verletzungsgefahr:

- Stellen Sie sich nicht mit nassen Füßen auf die Waage und ebenfalls nicht, wenn die Oberfläche der Waage nass ist. Rutschgefahr.
- Steigen Sie beim Wiegen nicht einseitig auf den Rand der Waage: Kippgefahr!
- Bewahren Sie das Gerät und die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Batterien nicht ins Feuer werfen, kurzschließen, auseinander nehmen oder aufladen. Explosionsgefahr!
- Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, sollten schwache Batterien möglichst schnell ausgetauscht werden.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Würde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Beim Hantieren mit ausgeladenen Batterien chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen!

Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit!

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Vor Feuchtigkeit schützen.

5. Inbetriebnahme und Bedienung

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel nach links schieben (siehe Markierung) und den Deckel abheben. Entfernen Sie den Batterieunterbrechungsstreifen. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Alle Segmente werden kurz angezeigt. Im Display erscheint 0,00 kg (Voreinstellung: kg).
- Die Waage ist jetzt betriebsbereit.
- Drücken Sie die UNIT Taste, um die gewünschte Gewichtseinheit auszuwählen.
- Stellen Sie die Waage auf eine glatte, feste Unterlage.

D

Auf der Rückseite der Waage befindet sich die UNIT Taste für die Auswahl der Gewichtseinheit. Sie können zwischen „kg“ für Kilogramm und „lb“ für das britische und amerikanische Pfund (1 pound = 453,59237 Gramm) wählen.

5.1 Einstellung der Gewichtseinheit

- Auf der Rückseite der Waage befindet sich die UNIT Taste für die Auswahl der Gewichtseinheit. Sie können zwischen „kg“ für Kilogramm und „lb“ für das britische und amerikanische Pfund (1 pound = 453,59237 Gramm) wählen.

5.2 Benutzung der Waage

- Wiegen Sie sich möglichst zur selben Tageszeit (am besten morgens), nach dem Toilettengang, nüchtern und ohne Bekleidung, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.
- Bei Erstbenutzung des Gerätes und nach dem Batteriewechsel muss sich das Gerät erst justieren.
- Um den Justiervorgang zu beenden, wiederholen Sie den Wiegevorgang dreimal.
- Danach zeigt die Waage bei jeder neuen Benutzung das richtige Gewicht an.

6. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem trockenen Platz auf.

7. Fehlerbeseitigung

Problem	Lösungen
Keine Anzeige	→ Stellen Sie sich auf die Standfläche → Batterie polrichtig einlegen (+/-Pol nach oben) → Batterie wechseln
Anzeige „Err“	→ Überlast (max. 150 kg)
Anzeige „Lo“	→ Waage schaltet sich nach zwei Sekunden aus. → Batterie wechseln
Unkorrekte Anzeige	→ Batterie wechseln

Wenn Ihr Gerät trotz dieser Maßnahmen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben

8. Entsorgung

Dieses Produkt wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bestandteile hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Batterien und Akkus dürfen keinesfalls in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zur umweltgerechten Entsorgung beim Handel oder entsprechenden Sammelstellen gemäß nationaler oder lokaler Bestimmungen abzugeben.

Die Bezeichnungen für enthaltene Schwermetalle sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei

Dieses Gerät ist entsprechend der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

9. Technische Daten

Messbereich:	8 – 150 kg / 330 lb
Auflösung:	0,05 kg (0,1 lb)
Spannungsversorgung:	1 x 3 V CR2032 Batterie
Gehäusemaße:	275 x 275 x 21 mm
Gewicht:	1.110 g (nur Gerät)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.
Diese Anleitung oder Auszüge daraus dürfen nur mit Zustimmung von TFA Dostmann veröffentlicht werden. Die technischen Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Die neuesten technischen Daten und Informationen zu Ihrem Produkt finden Sie unter Eingabe der Artikel-Nummer auf unserer Homepage.
www.tfa-dostmann.de 05/16

RUMBA - Bathroom scale

Thank you for choosing this instrument from TFA.

1. Before you start using it

- Please make sure to read the instruction manual carefully. This information will help you to familiarise yourself with your new device, to learn all of its functions and parts, to find out important details about its first use, how to operate it and how to get advice in the event of a breakdown.
- Following and respecting the instructions in your manual will prevent damage to your instrument and loss of your statutory rights arising from defects due to incorrect use.
- We shall not be liable for any damage occurring as a result of non-following these instructions.
- Likewise, we take no responsibility for any incorrect readings and for any consequences which may result from them.
- Please take particular note of the safety advice!
- Please keep this instruction manual for future reference.

2. Scope of delivery

- Bathroom scale
- 1 x 3 V CR2032 button cell battery
- Instruction manual

3. Field of operation and all the benefits of your new instrument at a glance

- Wood-look platform
- Automatic power-on function – no tapping required
- Automatic power-off function
- Modern flat design
- High precision weighing technology (strain gauge sensors)

4. For your safety

- This product is exclusively intended for the field of application described above. It should only be used as described within these instructions.
- Unauthorised repairs, modifications or changes to the product are prohibited.
- Before starting a treatment or diet discuss with your doctor first.

Caution! Risk of injury:

- Do not stand on the scale with wet feet and especially not when the surface of the scale is wet. There is a dangerous risk of slipping.
- Do not step on the edge of the scale: Danger of tilting!
- Keep the product and the battery out of the reach of children.
- Batteries must not be thrown into a fire, short-circuited, taken apart or recharged. Risk of explosion!
- Batteries contain harmful acids. Low batteries should be changed as soon as possible to prevent damage caused by leaking.
- Batteries can be fatal if swallowed. If a battery has been swallowed, get medical assistance immediately.
- Wear chemical-resistant protective gloves and safety glasses when handling leaking batteries.

Important information on product safety!

- Do not place your product near extreme temperatures, vibrations or shocks.
- Do not place any objects on your product.
- Protect it from humidity.

5. Set up and operation

- Open the battery compartment by sliding the battery compartment cover to the left (see marking) and lift up the cover. Remove the battery insulation strip. Close the battery compartment again.
- All LCD segments will light up. "0.00 kg" (default: kg) appears on the display.
- Your scale is now ready to use.
- Press the UNIT button and select your desired weight unit.
- Place the scale on a flat solid surface.
- In order to switch on the scale, just stand on the platform.
- After a few seconds your measured weight will be displayed in kg (default) or in the weighing unit you have set.
- The measuring process is finished as soon as your weight flashes on the display.

RUMBA - Balance pèse-personne

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la Société TFA.

1. Avant d'utiliser votre appareil

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi. Vous vous familiariserez ainsi avec votre nouvel appareil, découvrirez toutes les fonctions et tous les éléments qui le composent, vous noterez les détails importants relatifs à sa mise en service et vous lirez quelques conseils en cas de disfonctionnement.
- En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.
- De même, nous n'assumons aucune responsabilité pour des relevés incorrects et les conséquences qu'ils pourraient engendrer.
- Suivez bien toutes les consignes de sécurité!
- Conservez soigneusement le mode d'emploi!

Problems	Solution
No indication	→ Stand on the platform → Ensure that the battery polarity is correct (+pole above) → Change the battery
Indication "Err"	→ Overload (max. 150 kg)
Indication "Lo"	→ Scale turns off after two seconds → Change the battery
Incorrect display	→ Change the battery

If your device fails to work despite these measures contact the supplier from whom you purchased it.

8. Waste disposal

This product has been manufactured using high-grade materials and components which can be recycled and reused.

Never dispose of empty and rechargeable batteries in household waste. As a consumer, you are legally required to take them to your retail store or to an appropriate collection site depending on national or local regulations in order to protect the environment.

The symbols for the heavy metals contained are: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead

This instrument is labelled in accordance with the EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Please do not dispose of this instrument in household waste. The user is obligated to take end-of-life devices to a designated collection point for the disposal of electrical and electronic equipment, in order to ensure environmentally-compatible disposal.

9. Specifications

Measuring range	8 – 150 kg / 330 lb
Resolution	0,05 kg (0,1 lb)
Power consumption	1 x 3 V CR2032 button cell battery
Dimensions	275 x 275 x 21 mm
Weight	1.110 g (instrument only)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.
No part of this manual may be reproduced without written consent of TFA Dostmann. The technical data are correct at the time of going to print and may change without prior notice.

The latest technical data and information about your product can be found by entering your product number on our homepage.
www.tfa-dostmann.de 05/16

5. Opération et utilisation

- Ouvrez le compartiment à pile en poussant le couvercle du compartiment à pile vers la gauche (en direction de la flèche), puis retirez le couvercle. Enlevez le film de protection de la pile. Référez-vous le compartiment à pile.
- Tous les segments LCD s'allument.
- 0,00 kg (par défaut : kg) apparaît sur l'affichage.
- Votre balance est maintenant prête à fonctionner.
- Appuyez sur la touche UNIT pour le choix de l'unité de mesure.

RUMBA - Balance pèse-personne

Nous vous remercions d'avoir choisi l'appareil de la Société TFA.

1. Avant d'utiliser votre appareil

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi. Vous vous familiariserez ainsi avec votre nouvel appareil, découvrirez toutes les fonctions et tous les éléments qui le composent, vous noterez les détails importants relatifs à sa mise en service et vous lirez quelques conseils en cas de disfonctionnement.
- En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez d'endommager votre appareil et de perdre vos droits légaux en cas de défaut si celui-ci résulte d'une utilisation non-conforme.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages qui auraient été causés par le non-respect du présent mode d'emploi.
- De même, nous n'assumons aucune responsabilité pour des relevés incorrects et les conséquences qu'ils pourraient engendrer.
- Suivez bien toutes les consignes de sécurité!
- Conservez soigneusement le mode d'emploi!

2. Contenu de la livraison

- Balance pèse-personne
- Pile bouton 1 x CR2032
- Mode d'emploi

3. Aperçu du domaine d'utilisation et de tous les avantages de votre nouvel appareil

- Plateforme effet bois
- Fonction mise en marche automatique - sans toucher
- Fonction arrêt automatique - sans toucher
- Design plat moderne
- Technologie de pesage précise (capteur extensométrique)

4. Pour votre sécurité

- L'appareil est destiné uniquement à l'utilisation décrite ci-dessus. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins que celles décrites dans le présent mode d'emploi.
- Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.
- Tout traitement ou régime doit faire l'objet d'une discussion avec un médecin.

Attention! Danger de blessure:

- Ne montez pas sur la balance avec les pieds mouillés et surtout pas quand la surface de la balance est humide. Vous risquez de glisser.
- Ne pas monter sur le bord de la balance: Vous risquez de perdre l'équilibre!
- Gardez votre appareil et la pile hors de la portée des enfants.
- Ne jetez jamais les piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et ne les rechargez pas. Risques d'explosion!
- Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Une pile faible doit être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter une fuite.
- L'ingestion d'une pile peut être mortelle. En cas d'ingestion de pile, consultez immédiatement un service médical.
- Pour manipuler des piles qui ont coulé, utilisez des gants de protection chimique spécialement adaptés et portez des lunettes de protection !

Conseils importants de sécurité du produit!

- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des chocs.
- Ne placez aucun objet sur votre appareil.
- Protégez-le contre l'humidité.

5. Opération et utilisation

- Ouvrez le compartiment à pile en poussant le couvercle du compartiment à pile vers la gauche (en direction de la flèche), puis retirez le couvercle. Enlevez le film de protection de la pile. Référez-vous le compartiment à pile.
- Tous les segments LCD s'allument.
- 0,00 kg (par défaut : kg) apparaît sur l'affichage.
- Votre balance est maintenant prête à fonctionner.
- Appuyez sur la touche UNIT pour le choix de l'unité de mesure.

RUMBA - Bilancia pesapersona

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso. Avrete così modo di familiarizzare con il vostro nuovo apparecchio, di scoprirne tutte le funzioni e le componenti, di apprendere importanti dettagli sulla sua messa in funzione, di acquisire dimistichezza nel suo utilizzo e di usufruire di alcuni validi consigli da seguire in caso di guasti.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il dispositivo e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.
- Allo stesso modo, non siamo responsabili per eventuali misurazioni errate e per le conseguenze che ne possono derivare.
- Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!
- Conservate con cura queste istruzioni per l'uso!

2. La consegna include

- Bilancia pesapersona
- Pila a bottone 1 x CR2032
- Istruzioni per l'uso

3. Tutte le applicazioni e tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Pedana effetto legno
- Accensione automatica – senza bisogno di toccare
- Spengimento automatico
- Design sottile e moderno
- Tecnologia di pesatura di precisione (sensori DMS)

4. Per la vostra sicurezza

- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.
- Ogni trattamento e dieta devono ricevere la previa approvazione di un medico!

8. Traitement des déchets

Ce produit a été fabriqué avec des matériaux de construction de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Les piles et accus usagés ne peuvent en aucun cas être jetés dans les ordures ménagères!

En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les piles et accus usagés à votre revendeur ou de les déposer dans une déchetterie proche de votre domicile conformément à la réglementation nationale et locale.

Les métaux lourds sont désignés comme suit: Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb

Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).

9. Caractéristiques techniques

Plage de mesure	8 – 150 KG / 330 lb
Résolution	0,05 kg (0,1 lb)
Alimentation	Pile bouton 1 x CR2032
Measure de boîtier	275 x 275 x 21 mm
Poids	1.110 g (appareil seulement)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.
La reproduction, même partielle du présent mode d'emploi est strictement interdite sans l'accord explicite de TFA Dostmann. Les spécifications techniques de ce produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées, sans avis préalable. Les dernières données techniques et des informations concernant votre produit peuvent être trouvées en entrant le numéro de l'article sur notre site.
www.tfa-dostmann.de 05/16

RUMBA - Bilancia pesapersona

Vi ringraziamo per aver scelto l'apparecchio della TFA.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio

- Leggete attentamente le istruzioni per l'uso. Avrete così modo di familiarizzare con il vostro nuovo apparecchio, di scoprirne tutte le funzioni e le componenti, di apprendere importanti dettagli sulla sua messa in funzione, di acquisire dimistichezza nel suo utilizzo e di usufruire di alcuni validi consigli da seguire in caso di guasti.
- Seguendo le istruzioni per l'uso, eviterete anche di danneggiare il dispositivo e di pregiudicare, a causa di un utilizzo scorretto, i diritti del consumatore che vi spettano per legge.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dal mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso.
- Allo stesso modo, non siamo responsabili per eventuali misurazioni errate e per le conseguenze che ne possono derivare.
- Prestate particolare attenzione alle misure di sicurezza!
- Conservate con cura queste istruzioni per l'uso!

2. La consegna include

- Bilancia pesapersona
- Pila a bottone 1 x CR2032
- Istruzioni per l'uso

3. Tutte le applicazioni e tutti i vantaggi del vostro nuovo apparecchio

- Pedana effetto legno
- Accensione automatica – senza bisogno di toccare
- Spengimento automatico
- Design sottile e moderno
- Tecnologia di pesatura di precisione (sensori DMS)

4. Per la vostra sicurezza

- Il prodotto è adatto esclusivamente agli utilizzi di cui sopra. Non utilizzate il prodotto in maniera diversa da quanto descritto in queste istruzioni.
- Non sono consentite riparazioni, alterazioni o modifiche non autorizzate del dispositivo.
- Ogni trattamento e dieta devono ricevere la previa approvazione di un medico!

Avvertenza! Pericolo di lesioni:

- Non salire sulla bilancia con i piedi bagnati o quando la superficie della bilancia è bagnata. Pericolo di scivolamento.
- Non salire sul bordo della bilancia: Pericolo di ribaltamento!
- Tenete il dispositivo e la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Non gettare le batterie nel fuoco, non polarizzate in maniera scorretta, non smontarle e non cercare di ricaricarle. Pericolo di esplosione!
- Le batterie contengono acidi nocivi per la salute. Sostituite quanto prima le batterie quasi scariche, in modo da evitare che si scarichino completamente.
- L'ingerimento delle batterie può costituire un pericolo mortale. Nel caso in cui venga ingerita una batteria, bisogna richiedere immediatamente l'intervento medico.
- Quando si manegnano batterie esaurite indossate sempre guanti resistenti alle sostanze chimiche e occhiali di protezione.

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto!

- Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, vibrazioni e urti.
- Non appoggiare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Proteggere dall'umidità.

5. Messa in funzione e uso

- Aprire il vano batteria, tirando il coperchio del vano batteria a sinistra (vedi simbolo) e sollevare il coperchio. Rimuovere la striscia d'interruzione dalla batteria. Richiudere il vano batteria.
- Tutti i segmenti del LCD appaiono. Sul display compare 0,00 kg (predefinito).
- La bilancia è ora pronta per l'uso.
- Premete il tasto UNIT per selezionare l'unità di peso.
- Mettere la bilancia su una superficie stabile e piana.
- Salire sulla pedana con il piede per attivare la bilancia.

Istruzioni per l'uso Kat. Nr. 50.1013.08



- Dopo pochi secondi il vostro peso misurato viene visualizzato in kg (impostazione predefinita) o nell'unità di peso impostata.
- Appena il valore del peso inizia a lampeggiare, l'operazione di pesatura è terminata.
- Dopo la discesa della bilancia, il peso rimane visualizzato ancora per qualche istante.
- La bilancia si spegne automaticamente dopo 8 secondi.

5.1 Impostazione dell'unità di peso

- Sul retro della bilancia si trova il tasto UNIT per la selezione dell'unità di peso. È possibile selezionare tra "kg" per chilogrammo o "lb" per la libbra inglese o americana (1 libbra = 453,59237 grammi).

5.2 Utilizzo della bilancia

- Per garantire coerenza nei risultati, eseguire ogni misurazione del peso alle stesse condizioni. Il momento ideale per pesarsi è al mattino, senza abiti e a digiuno.
- Quando si inizia a utilizzare l'apparecchio e dopo la sostituzione della batteria, il dispositivo deve regolare solo.
- Per terminare la procedura di regolazione, ripetere il processo di pesatura per tre volte.
- Poi la bilancia mostra ad ogni nuovo impiego del peso corretto.

6. Cura e manutenzione

- Per pulire l'apparecchio utilizzare solo un panno morbido leggermente inumidito. Non usare solventi o abrasivi.
- Rimuovere la batteria, se non si utilizzano i dispositivi per un periodo prolungato.
- Collocare il dispositivo in un luogo asciutto.

7. Guasti

Problema	Risoluzione del problema
----------	--------------------------

Nessuna indicazione → Salire sulla pedana con il piede
→ Inserire la batteria con le polarità giuste (polo + verso l'alto)
→ Cambiare la batteria

Indicazione "Err" → Sovraccarico (mass. 150 kg)

Indicazione "Lo" → Il dispositivo si spegne dopo due secondi
→ Cambiare la batteria

Indicazione non corretta → Cambiare la batteria

Qualora il vostro apparecchio continui a non funzionare nonostante queste procedure, rivolgetevi al rivenditore presso il quale lo avete acquistato.

8. Smaltimento

Questo prodotto è stato realizzato utilizzando materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

È assolutamente vietato gettare le batterie tra i rifiuti domestici.

In qualità di consumatori, siete tenuti per legge a consegnare le batterie usate al negoziante o ad altri enti preposti al riciclaggio in conformità alle vigenti disposizioni nazionali o locali, ai fini di uno smaltimento ecologico.

Le sigle dei metalli pesanti contenuti sono:
Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo

Questo apparecchio è etichettato in conformità alla Direttiva UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è tenuto a consegnare il vecchio apparecchio presso un punto di raccolta per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai fini di uno smaltimento ecologico.

9. Dati tecnici

Campo di misura	8-150 kg / 330 lb
Risoluzione	0,05 kg (0,1 lb)
Alimentazione	Pila a bottone 1 x CR2032
Dimensioni esterne	275 x 275 x 21 mm
Peso	1.110 g (solo apparecchio)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.

È vietata la pubblicazione delle presenti istruzioni o di parti di esse senza una precedente autorizzazione della TFA Dostmann. I dati tecnici corrispondono allo stato del prodotto al momento della stampa e possono cambiare senza preavviso. È possibile trovare dati tecnici e informazioni aggiornate sul prodotto inserendo il numero di articolo sul nostro sito.

www.tfa-dostmann.de

05/16

Gebruiksaanwijzing Kat. Nr. 50.1013.08



RUMBA - Personenweegschaal



Hartelijk dank dat u voor dit apparaat van de firma TFA hebt gekozen.

1. Voor u met het apparaat gaat werken

Leest u a.u.b. de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Zo raakt u vertrouwd met uw nieuw apparaat en leert u alle functies en onderdelen kennen, komt u belangrijke details te weten met het oog op het in bedrijf stellen van het apparaat en de omgang ertoe en krijgt u tips voor het geval van een storing.

• **Door rekening te houden met wat er in de handleiding staat, vermijdt u ook beschadigingen van het apparaat en riskeert u niet dat uw wettelijke rechten door verkeerd gebruik niet meer gelden.**

• **Voor schade die wordt veroorzaakt doordat u geen rekening houdt met de handleiding aanvaardt wij geen aansprakelijkheid.**

• **Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor verkeerde metingen en de mogelijke gevolgen die daaruit voortvloeien.**

• **Neem in elk geval acht op de veiligheidsinstructies!**

• **Bewaar deze gebruiksaanwijzing a.u.b. goed!**

2. Levering

- Personenweegschaal
- Batterij: Knoopcel CR 2032
- Gebruiksaanwijzing

3. Hoe u uw nieuw apparaat kunt gebruiken en alle voordelen ervan in één oogopslag

- Weegplaat in houtlook
- Schakelt zich automatisch in bij het opstappen
- Schakelt zich ook weer automatisch uit
- Modern slank design
- Precieze weeg technologie (DMS-sensoren)

4. Voor uw veiligheid

- Het product is uitsluitend geschikt voor de hierboven beschreven doeleinden. Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is aangegeven.
- Het eigenmachtig repareren, verbouwen of veranderen van het apparaat is niet toegestaan.
- Elke behandeling en dieet alleen in overleg met een arts.

! Voorzichtig! Kans op letsel:

- Ga niet op de weegschaal staan met natte voeten en ga er ook niet op wanneer het oppervlak van de weegschaal nat is. Gevaar voor uitglijden.
- Stap niet op de rand van de weegschaal: gevaar voor kantelen!
- Bewaar het apparaat en de batterij buiten de reikwijdte van kinderen.
- Batterijen niet in het vuur gooien, niet kortsluiten, niet uit elkaar halen of opladen. Kans op explosie!
- Batterijen bevatten zuren die de gezondheid schaden. Zwakke batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen om lekkage van de batterijen te voorkomen.
- Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn. Mocht dit ooit gebeuren, dient men onmiddellijk een arts te consulteren.
- Draag handschoenen die bestand zijn tegen chemicaliën en een beschermbril wanneer u met uitgelopen batterijen hanteert!

! Belangrijke informatie over de productveiligheid!

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, trillingen en schokken.
- Geen voorwerpen op het apparaat plaatsen.
- Tegen vocht beschermen.

5. Inbedrijfstelling en bediening

- Open het batterijvak, schuif het deksel van het batterijvak naar links (zie markering) en open het deksel. Verwijder de batterijstrip. Sluit het batterijvak weer.
- Alle segmenten van het scherm verschijnen. „0.00 kg“ (voorstelling; kg) verschijnt op het display.
- De weegschaal is nu bedrijfsklaar.
- Druk nu op de UNIT toets om de gewenste meeteenheid te selecteren.
- Plaats de weegschaal op een gelijkmatig, stevig oppervlak.
- Om de weegschaal in te schakelen gaat u op het weegoppervlak staan.

Gebruiksaanwijzing Kat. Nr. 50.1013.08



- Na een paar seconden verschijnt het gewicht in kg (standaard) of in de van u ingestelde meetseenheid.
- Zodra het gewicht begint te knipperen is het weegproces ten einde.
- Na het verlaten van de personenweegschaal blijft het gewicht nog enkele seconden op het display staan.
- De weegschaal gaat automatisch na 8 seconden uit.

5.1 Instellen van de gewichtseenheid

- Aan de achterkant van de weegschaal vindt u de UNIT toets voor de gewichtseenheid. U kunt tussen „kg“ voor kilogram of „lb“ voor het Britse en Amerikaanse pond (1 pond = 453,59237 gram) kiezen.

5.2 Het gebruik van de weegschaal

• Indien mogelijk, moet u zich elke dag op hetzelfde tijdstip wegen (het liefst 's ochtends), nadat u naar de w.c. bent geweest, nuchter en zonder kleding om vergelijkbare resultaten te krijgen.

• Als je begint met het gebruik van het apparaat aan na de batterijwissel, het apparaat alleen aan te passen.

• Om de aanpassing te beëindigen, herhaalt u het weegproces drie keer.

• Daarna wordt de weegschaal bij elke nieuwe toepassing van het juiste gewicht.

6. Schoonmaken en onderhouden

• Maak het apparaat met een zachte, enigszins vochtige doek schoon. Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken!

• Verwijder de batterij, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

• Bewaar het apparaat op een droge plaats.

7. Storingwijzer

Probleem	Oplossing
----------	-----------

Geen display → Stap op de weegschaal
→ Batterij met de juiste poolrichting plaatsen (+ pool naar boven)

Display „Err“ → Overlast (max. 150 kg)

Display „Lo“ → Apparaat schakelt zich na twee seconden uit

Geen correcte display → Vervang de batterij

Neem contact op met de dealer bij wie u dit product gekocht heeft als uw apparaat ondanks deze maatregelen nog steeds niet werkt.

8. Verwijderen

Dit product is vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's bij uw dealer af te geven of naar de daarvoor bestemde containers volgens de nationale of lokale bepalingen te brengen om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.

De benamingen van de zware metalen zijn:
Cd=cadmium, Hg=kwikzilver, Pb=lood

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de EU-richtlijn (WEEE) over het verwijderen van elektronisch afval.

Dit product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. De gebruiker is verplicht om de apparatuur af te geven bij een als zodanig erkende plek van afgifte voor het verwijderen van elektrisch en elektronisch apparatuur om een milieuvriendelijk verwijderen te garanderen.

9. Technische gegevens

Meetbereik	8-150 kg / 330 lb
Resolutie	0,05 kg / 0,1 lb
Spanningsvoorziening	Batterij: Knoopcel CR 2032
Afmetingen behuizing	275 x 275 x 21 mm
Gewicht	1.110 g (alleen het apparaat)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.

Deze gebruiksaanwijzing of gedeelten eruit mogen alleen met toestemming van TFA Dostmann worden gepubliceerd. De technische gegevens van dit apparaat zijn actueel bij het ter perse gaan en kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd. De nieuwste technische gegevens en informatie over uw product kunt u vinden door het invoeren van het artikelnummer op onze homepage.

www.tfa-dostmann.de

05/16

Instrucciones de uso Kat. Nr. 50.1013.08



RUMBA - Báscula de baño



Muchas gracias por haber adquirido este dispositivo de TFA.

1. Antes de utilizar el dispositivo

Lea detenidamente las instrucciones de uso.

De este modo se familiarizará con su nuevo dispositivo, conocerá todas las funciones y componentes, así como información relevante para la puesta de funcionamiento el manejo del dispositivo y recibirá consejos sobre cómo actuar en caso de avería.

• **Si sigue las instrucciones de uso, evitará que se produzcan daños en el dispositivo y no comprometerá a sus derechos por vicios, prevista legalmente debido a un uso incorrecto.**

• **No asumimos responsabilidad alguna por los daños originados por el incumplimiento de estas instrucciones de uso.**

• **Del mismo modo, no nos hacemos responsables por cualquier lectura incorrecta y de las consecuencias que pueden derivarse de tales.**

• **Tenga en cuenta ante todo las advertencias de seguridad.**

2. Entrega

- Báscula de baño
- Pila de botón CR 2032
- Instrucciones de uso

3. Ámbito de aplicación y ventajas de su nuevo dispositivo

- Plataforma con aspecto de madera
- Encendido automático - sin tocar
- Apagado automático
- Diseño compacto y moderno
- La tecnología de pesaje precisa (sensores DMS)

4. Para su seguridad

- El producto solo es adecuado para el ámbito de aplicación descrito anteriormente. No emplee el dispositivo de modo distinto al especificado en estas instrucciones.
- No está permitido realizar reparaciones, transformaciones o modificaciones por cuenta propia en el dispositivo.
- Cada tratamiento y dieta solamente consultando con un médico.

! Precaución! Riesgo de lesiones:

- No se suba a la balanza con los pies mojados y tampoco cuando la superficie de la báscula esté mojada, peligro de resbaló.
- No se suba en el borde lateral de la balanza: Peligro de vuelco!
- Mantenga el dispositivo y la pila fuera del alcance de los niños.
- No tire las pilas al fuego, no las cortocircuite, desmonte ni recargue, ya que existe riesgo de explosión.
- Las pilas contienen ácidos nocivos para la salud. Las pilas con un estado de carga bajo deben cambiarse lo antes posible para evitar fugas.
- La ingestión de las pilas podrá llegar a ser mortal. En el caso de que se trague una pila, deberá obtener inmediatamente ayuda médica.
- Utilice guantes protectores resistentes a productos químicos y gafas protectoras si manipula pilas con fugas de líquido!

! Advertencias importantes sobre la seguridad del producto!

- No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, vibraciones ni sacudidas extremas.
- No coloque objetos sobre el dispositivo.
- Protegerlo de la humedad.

5. Puesta en marcha y manejo

- Deslice la tapa del compartimento de la pila a la izquierda para abrir el compartimento de la pila (vea marca) y retire la tapa. Quite la tira de interrupción de la pila. Cierre de nuevo el compartimento de la pila.
- Todos los segmentos LCD se iluminan.
- En la pantalla aparece "0.00 kg" (nivel preseleccionado).
- El dispositivo está ahora listo para funcionar.
- Pulse la tecla UNIT, para seleccionar la unidad de peso deseado.
- Coloque la balanza de baño en una superficie plana y sólida.
- Para activarla suba sobre la plataforma.
- Después de unos segundos se muestra su peso medido en kilogramos (nivel preseleccionado) o la unidad de peso que ha establecido.

Instrucciones de uso Kat. Nr. 50.1013.08



- Una vez que el peso comienza a parpadear, el proceso de peso se ha completado.
- La pantalla del peso sigue encendida después de salir de la balanza durante un tiempo.
- La balanza se apagará automáticamente, después de 8 segundos.

5.1 Ajuste de la unidad de peso

- La tecla UNIT para la selección de la unidad de peso se encuentra en la parte posterior de la báscula. Puede seleccionar entre "kg", abreviación de kilogramo o en "lb", abreviación de libra inglesa y americana (1 libra = 453,59237 gramos).

5.2 Uso de la báscula de baño

• En lo posible debe uno pesarse a la misma hora del día (ideal es en la mañana), después de la primera defecación, en ayunas y sin ropa, con el fin de obtener resultados comparables.

• En el primer uso del dispositivo y después de cambiar la pila, el dispositivo tiene que ajustarse solamente.

• Para finalizar el ajuste, repita el proceso de pesaje en tres veces.

• A continuación, la báscula muestra con cada nuevo uso el peso correcto.

6. Cuidado y mantenimiento

- Limpie el dispositivo con un paño suave, ligeramente humedecido. ¡No utilice ningún medio abrasivo ni disolventes!
- Extraiga la pila si no va a usar el dispositivo por un largo período de tiempo.
- Mantenga el dispositivo en un lugar seco.

7. Averías

Problema	Solución
----------	----------

Ninguna indicación → Suba sobre la plataforma
→ Inserire la batería con la polaridad giusta (polo + verso l'alto)
→ Cambiar la pila

Indicación "Err" → Sobrecarga (máx. 150 kg)

Indicación "Lo" → Dispositivo se apague después de dos segundos
→ Cambiar la pila

Indicación incorrecta → Cambiar la pila

Si a pesar de haber seguido estos pasos, el dispositivo no funciona, diríjase al establecimiento donde adquirió el producto.

8. Eliminación

Este producto ha sido fabricado con materiales y componentes de máxima calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.

Las pilas y baterías no pueden desecharse en ningún caso junto con la basura doméstica. Como consumidor, está obligado legalmente a depositar las pilas y baterías usadas de manera respetuosa con el medio ambiente en el comercio especializado o bien en los centros de recogida y reciclaje previstos para ello según el reglamento nacional o local.

Las denominaciones de los metales pesados que contienen son: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo

Este dispositivo está identificado conforme a la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

No deseché este producto junto con la basura doméstica. El usuario está obligado a llevar el dispositivo usado a un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos acreditado para que sea eliminado de manera respetuosa con el medio ambiente.

9. Datos técnicos

Gama de medición	8-150 kg / 330 lb
Resolución	0,05 kg (0,1 lb)
Alimentación de tensión	Pila de botón CR 2032
Dimensiones del cuerpo	275 x 275 x 21 mm
Peso	1.110 g (solo dispositivo)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.

Estas instrucciones o extractos de las mismas no pueden ser publicados sin la autorización de la TFA Dostmann. Los datos técnicos de este producto corresponden al estado en el momento de la impresión y pueden ser modificados sin previo aviso. Los actuales datos técnicos e informaciones sobre su producto los puede encontrar bajo el número de artículo en nuestra página web.

www.tfa-dostmann.de

05/16

Руководство по эксплуатации Арт. No. 50.1013.08



RUMBA - Цифровые весы

Благодарим Вас за выбор прибора дома TFA.

1. Перед началом работы с прибором

• **Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.**

Вы познакомитесь с новым прибором, изучите все функции и основные детали, узнаете много подробностей по вводу в эксплуатацию и обращению с прибором и получите советы на случай выхода из строя.

• **Следуя инструкции по эксплуатации, Вы избежите повреждения оборудования и создания угрозы своим установленным законом правам на устранение недостатков, если Вы будете неправильно эксплуатировать прибор.**

• **За ущерб, который вызван несоблюдением данного руководства, мы не несем никакой ответственности. Кроме того, мы не несем ответственности за возможные некорректные показания измерения и последствия, которые могут возникнуть в результате этих измерений.**

• **Обратите особое внимание на указания по технике безопасности!**

• **Тщательно сохраните это руководство!**

2. Объем поставки

- Цифровые весы
- батарею CR2032
- Руководство пользователя

3. Применение и все преимущества нового устройства с первого взгляда

- Платформа из дерево оптики
- Автоматическое включение, без нажатия кнопки
- функция автоматического отключения
- Современный плоский дизайн
- Точная технология взвешивания (DMS датчики)

4. Для вашей безопасности

- Продукт подходит только для описанной выше области применения. Используйте продукт только для указанных в этом руководстве целей.
- Несанкционированный ремонт, перестройка или изменение прибора не допускается.
- Каждая обработка и диета только по согласованию с врачом.

! Внимание! Опасность получения травм:

- Не вставляйте мокрыми ногами на весы, а также на мокрую поверхность весов. Опасность скольжения.
- При взвешивании не становитесь на край весов: Опасность опрокидывания!
- Храните устройство и батареи в недоступном для детей месте.
- Не бросайте батареи в огонь, не замыкайте коротко, не разбирайте или не перезаряжайте. Опасность взрыва!
- Батареи содержат вредные для здоровья кислоты. Чтобы батарея не потекла, слабые батареи следует заменить как можно скорее.
- Батареи могут быть смертельным при проглатывании.
- Если вы проглотили батарею, медицинская помощь следует искать сразу.
- При обращении с потехскими батареями используйте перчатки из устойчивого к химическому воздействию материала и защитные очки!

! Важная информация по безопасности продукции!

- Не подвергайте воздействию высоких