

ECHTER FANARTIKEL VON BORUSSIA DORTMUND

Official Borussia Dortmund merchandise



Die tanzende Eckfahne nimmt Gesagtes 6 Sekunden lang auf und spricht es mit ihrer witzigen Stimme nach! Sie spielt außerdem Fangesänge und tanzt dabei.

The dancing corner flag records what you say for 6 seconds and repeats it in its funny voice! It also plays fan chants and dances along.

Inhalt / Content: 1 tanzende Eckfahne / 1 dancing corner flag,
3 x AA 1,5 V Batterien / Batteries
Material: 100 % Polyester

Made in China.

BVB Merchandising GmbH
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund, Germany

Onlineshop: shop.bvb.de
Service: +49 231 90200
service@bvb.de

©BVB Merchandising GmbH, BVB 09™,
Borussia Dortmund™. All rights reserved.



Beim Drücken des rechten Knopfes beginnt die Eckfahne fröhlich zu jubeln und zu tanzen. Durch weiteres drücken des rechten Knopfes entdeckst du weitere Fangesänge und Jubelrufe. Um die Sprachaufzeichnung zu starten, muss der linke Knopf gedrückt gehalten werden bis der Signalton erklingt. Danach einfach dem Kaktus etwas vorsprechen (max. 6 Sekunden) und er wird es nach loslassen des Knopfes in einer witzigen Stimme wiederholen.

Benötigt 3 x AA, 1,5V Batterien. Batterien im Lieferumfang enthalten. Batteriewechsel nur unter Aufsicht Erwachsener. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden. Aufladbare Batterien sind aus dem Produkt herauszunehmen, bevor sie geladen werden. Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Produkt herausgenommen werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Entsorgung des Elektroproduktes

Entnehmen Sie die Batterien vor der Entsorgung und entsorgen Sie diese getrennt. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dieses Produkt darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Entsorgung der Batterien


Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe wie: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z.B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.

Umwelt- und Gesundheitsschäden

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z.B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.

WEEE: DE90161410

Winfried Kögler GmbH • Andreas-Stahl-Str. 15
71336 Waiblingen • info@koegler-gmbh.de



3x AA 1,5V
Batterien inklusive.

25330900
BVB tanzende Eckfahne



AH XT 2