VKa Christbaumkugel Schneemann LED

120x120x125mm





IVB-Sticker
3 x 6,3 cm

Bedienungsanleitung



BVB Kugel mit Schneemann LED Gebrauchsanweisung

Beachten Sie dass nicht wieder aufladbare Batterien generell NICHT geladen werden dürfen.
Zum Beispiel an der Batteriekammer die Schraube der Batteriebedeckung lösen und Batteriebedeckung entfernen.
Neue Batterien in der angegebenen Polarität (siehe Zeichnung) einsetzen.
Die Batteriebedeckung wieder mit der Schraube verschließen.
Die zur Verwendung vorgesehenen Batterien oder Batteriepacks herdeuten nur einer Aufrichtung gelagert werden.

Bitte nur die für den Einsatz angegebenen Batterien verwenden (CR2032 / CL 2032, 3 V).
Die verbrauchte Batterie muss aus der Kammer genommen werden und sachgemäß entsorgt werden.
Batterie ist dem Aufsatz a. a. der Kammer entfernen.
Das Lichtnetz darf nicht für ausschließen werden.
Dieses Produkt enthält keine angebauten LEDs einzeln.

Abgeräte dürfen nicht in den Hausmüll

Außer das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, ab ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Abgeräte getrennt vom Hausmüll abzugeben, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Abgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.
Ebenfalls sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladenem Zustand ab.

Verwenden Sie wenn möglich nicht wiederaufladbare Batterie an anstelle einer Einwegbatterie.

Kleben Sie bei Bereinigungen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
Batterien mit erhöhtem Schadstoffgehalt sind zudem mit den folgenden Zeichen gekennzeichnet.
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern in Sinne des Gesetzes eingerichteten Sammelstellen abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können gefährliche Stoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Die Abgabe von Abgeräten ist unentgeltlich.

Rückrufaktion! Wenn Sie in einer Weise/Art acht von mindestens 800 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Die Fläche gilt für Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofernder Bauartfläche oder zum Verkauf mindestens im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Bei einer Verkaufsfläche und Verkaufsfläche mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder eine Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Hersteller die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten zu Ausgabe Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zu unentgeltlichen Abgabe einer Altgerät bei einem vorhandenen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer in Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel besteht auch die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeübertragende Elektrogeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Altgeräten von kleinen Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Gerätezahl bei einer Sammelstelle eines Vertreibers der gleichen Gerätegruppe zum Zweck eines Neugeräts gemäßhaus. Allerdings dürfen die Kosten/Angen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.

26660700
BVB Kugel mit Schneemann LED
4 026649 383935

TRADE CON
Ein Qualitätsprodukt von "Trade Con Gmbh"
Rheinlandstraße 207-209 44137 Dortmund
www.tradecon.de info@tradecon.de
WEEE-REG-Nr. DE 58239472

CE

BVB Merchandising GmbH
Rheinlandstraße 207-209
44137 Dortmund
Service: +49 231 90200
www.bvb.de
Ordnerkopf: shop@bvb.de
Service: +49 231 90200
service@bvb.de

Achtung!
Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen – Bitte sorgfältig aufbewahren.