

PL **Instrukcja obsługi**  
**Minutnik i stoper**  
**Kat. Nr. 38.2021**

**TFA**

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na to urządzenie firmy TFA.

**1. Zanim zaczniesz Państwo użytkować to urządzenie**

- Prosimy, przeczytajcie dokładnie instrukcję obsługi.
- Tym sposobem zapoznacie się z Waszym nowym urządzeniem, poznacie wszystkie jego funkcje i budowę, dowiedziecie się ważnych szczegółów odnośnie uruchomienia, obsługi oraz uzyskacie porady odnośnie postępowania w przypadku awarii.
- Przestrzegając instrukcji unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia utraty swoich ustawowych praw konsumenckich poprzez nieprawidłowe użytkowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji.
- Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa!
- Zachowujcie niniejszą instrukcję obsługi w dobrym stanie!

**2. Zakres użytkowania oraz zalety Waszego nowego urządzenia w skrócie**

- minutnik i stoper
- z funkcją alarmu
- zakres 99 minut i 59 sekund
- z magnesem, klipsem mocującym, stojakiem (składanym), zawieszka (składana)

**3. Wskazówki bezpieczeństwa**

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w opisanym zakresie. Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to przedstawione w niniejszej instrukcji.
- Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przebrabianie urządzenia jest niedozwolone..



**Ostrożnie!**  
**Niebezpieczeństwo zranienia**  
**lub uszczerbku na zdrowiu!**

- Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci.
- Baterii nie należy wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ładować. Niebezpieczeństwo wybuchu!

PL **Instrukcja obsługi**  
**Minutnik i stoper**  
**Kat. Nr. 38.2021**

**TFA**

- Baterie zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia. Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najszybciej wymienić. Przy zabiegach z rozlanymi bateriami należy używać rękawic ochronnych odpornych na chemikalia oraz okularów ochronnych!



**Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu!**

- Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje oraz wstrząsy.
- Chronić przed wilgocią!

**4. Obsługa**

- Otworzyć kasetkę na baterię odchylając zaczep i przesuwnąjąc pokrywę kasetki na dół. Usunąć pasek izolujący.
- Ściągnąć folię ochronną z wyświetlacza.
- Urządzenie jest teraz gotowe do użytku.

**4.1 Uruchamianie minutnik**

- Nastawić pożądaną czas, minuty przyciskiem „M” (maksymalnie 99 minut) oraz sekundy przyciskiem „S” (maksymalnie 59 sekund).
- Przytrzymując przycisk „M” lub „S” wciśnięty wchodzić w tryb przyspieszony.
- Nacisnąć przycisk START/STOP i rozpocznie się odliczanie.
- Przyciskiem START/STOP można przerwać odliczanie i ponownie je uruchomić.
- Po upływie nastawionego czasu zabrzmie sygnał alarmu (maksymalnie 60 sekund), który może być wyłączony naciśnięciem przycisku START/STOP.
- Na wyświetlaczu automatycznie ukaże się ostatnio nastawiony czas.
- Przeciskiem START/STOP można przerwać odliczanie i ponownie je uruchomić.
- Po upływie nastawionego czasu zabrzmie sygnał alarmu (maksymalnie 60 sekund), który może być wyłączony naciśnięciem przycisku START/STOP.
- Na wyświetlaczu automatycznie ukaże się ostatnio nastawiony czas.
- Przez naciśnięcie przycisku START/STOP można wystartować odliczanie od nowa.
- Przez jednoczesne naciśnięcie przycisków „M” i „S” odczyt zostanie skasowany.

**4.2 Stoper**

- Nacisnąć przycisk START/STOP i rozpocznie się odliczanie.

PL **Instrukcja obsługi**  
**Minutnik i stoper**  
**Kat. Nr. 38.2021**

**TFA**

- Przyciskiem START/STOP można przerwać odliczanie i ponownie je wystartować.
- Przez jednoczesne naciśnięcie przycisków „M” i „S” odczyt zostanie skasowany.

**4.3 Mocowanie**

- Do mocowania używać magnesu lub klipsu na tylnej ścianie instrumentu.
- Przy użyciu zawieszki można zawiesić urządzenie na ścianie.
- Aby ustawić urządzenie należy najpierw odchylić uchwyt i potem rozłożyć stojak.

**5. Pielęgnacja i konserwacja**

- Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników!
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię.
- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu!

**5.1 Wymiana baterii**

- Wymienić baterię, jeśli odczyt na wyświetlaczu lub sygnał alarmu osłabną.

**6. Usuwanie usterek**

Problem	Rozwiązanie
brak odczytu odczyt nieprawidłowy	→ włożyć baterię zgodnie z biegunowością → wymienić baterię na nową

Jeśli urządzenie nie funkcjonuje pomimo tych podjętych działań, prosimy skontaktować się ze Sprzedawcą, u którego zakupili Państwo ten produkt.

**7. Utylizacja**

Produkt ten został wytworzony z użyciem materiałów i części wysokiej jakości, które mogą być recyklingowane i ponownie użyte.

PL **Instrukcja obsługi**  
**Minutnik i stoper**  
**Kat. Nr. 38.2021**

**TFA**



Baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucone do odpadów zmieszanych!

Jako użytkownik końcowy jesteście Państwo zobowiązani, do utylizacji zużytych baterii i akumulatorów w sieciach handlowych lub odpowiednich punktach odbiorczych, zgodnie ze stosownymi krajowymi lub lokalnymi przepisami.

Oznaczenia dla zawartych metali ciężkich: Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów.



To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

**8. Dane techniczne**

Minuty:	do 99
Sekundy:	do 59
Zasilanie:	bateria 1 x 1,5 V AAA (zawarta w zestawie)



TFA Dostmann GmbH & Co.KG  
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland/Niemcy

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

02/21